

設定できる機能の一覧

本機で設定できる機能の一覧とお買い上げ時の設定は下記のとおりです。

メニュー項目		設定内容 (太字：お買い上げ時の設定)	参照ページ		
画面の明るさを変える		昼画面： - 10 ~ +10 (0) 夜画面： - 10 ~ +10 (0)	37		
自転車位置を設定する		JR東京駅	33		
自宅を設定する		未設定	41		
表示や案内の設定をする	右画面地図縮尺の設定をする	100 m ~ 500 km (100 m)	70		
	ドライブ情報を表示させる	すべて表示しない	70		
	案内の設定をする	D.R.G.S.	する/しない	74	
		ハイウェイナビ自動切替え	一画面/二画面/地図		
		リアルジャンクション案内	する/しない		
		オートリルート	する/しない		
		経由地での到着案内	する/しない		
	到着予測時刻の設定をする	迂回する距離 (km)	1/2/3/4/5 km	71	
		高速道路の时速	10 ~ 100 km/h (90 km)		
		都市高速の时速	10 ~ 60 km/h (50 km)		
		有料道路の时速	10 ~ 60 km/h (40 km)		
		国道の时速	10 ~ 60 km/h (30 km)		
	地図表示の設定をする	一般道路の时速	10 ~ 60 km/h (20 km)	72	
		地図の方向	ヘディングアップ/北上固定		
		自動昼夜画面切替え	する/しない		
		時計の表示	する/しない		
		オートズーム	する/しない		
	画面デザインの設定をする	地図表示色	カラー/白黒	73	
		軌跡の表示	【◆】(赤)/【◇】(赤/黒)/【◇】(白)		
		方位マークを設定する			
カーソルを設定する					
音声ガイドの設定をする	軌跡を設定する		74		
	車の種類を設定する				
設定したものを消す	音声ガイドの設定をする	普通/おしゃべり	76		
	ルートを全部消す	-			
	マークを全部消す	-			
	軌跡を全部消す	-			
	今までの目的地を全部消す	-			
VICsの設定をする	各設定を初期化する	-	100		
	FM VICs放送局を探す	未設定			
	VICs機能の設定をする	地図情報の表示		FM/ビーコン/しない	
		ビーコン割り込み表示		する/しない	
		放送局の自動追尾		する/しない	
		車種		軽/小/普/大/特/大特	
	地図情報表示の設定をする	渋滞情報表示の点滅		する/しない	107
		渋滞情報表示		全道路/有料道/一般道/しない	
		渋滞不明表示		する/しない	
		渋滞なし表示		する/しない	
規制情報表示		する/しない			
駐車場情報表示		する/しない			
FM文字多重の設定をする	所要時間情報表示	する/しない	109		
	FM文字多重放送局を探す	未設定			
	FM機能の設定をする	放送局の自動追尾		する/しない	
案内中のFM文字多重放送表示		する/しない			
自立航法の設定をする	速度の計算方法	車速/簡単	114		

別売品を接続した場合の初期設定です。