



別冊 **これだけリモコン 操作ガイド**

品番 **KX-GT60C**

これだけリモコン操作ガイド

本書は、「これだけリモコン」を使って操作できる機能について記載しています。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

もくじ

これだけリモコンの基本操作と各部のなまえ	4
(●これだけメニューを表示する ●音量を調整する ●現在地を表示する など)	
画面の見かた	6
ルートを作り、案内を始める	7
ルート案内をやめる	8
場所を探す	9
マーク(目印)をつける/消す	12
自宅に帰る(自宅を設定する/自宅までのルートを作り、案内を始める)	13
テレビ/ビデオを見る	14
CD/CD-Gを楽しむ	14
設定を変えてもっと便利に使う	15
こんなときは	裏表紙

テレビを見る場合は、別売品が必要です。詳しくはKX-GT60Cの取扱説明書の「別売品一覧」を参照してください。