

はじめに

準備

使う前に

ナビを始める

ルートを編集する

設定を変える

もっと便利に

テレビ・ビデオ

CD / CD-G

別売品

困ったとき

Panasonic

ポータブルナビゲーションシステム

取扱説明書

(リモコン(10キー付き)操作編)

品番 **KX-GT60T**
KX-GT60V


NAVILNAVI



KX-GT60T (テレビチューナー付)



KX-GT60V (VICS内蔵テレビチューナー付)



このたびは、ポータブルナビゲーションシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

下記内容については当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承お願い申し上げます。

- 正しい接続や使用をしなかったり、改造した場合の事故および製品の故障など。
- 地図ディスクの道筋(ルート)や作成したルートを使用したとき、期待した時間短縮ができないことによる損害や事故など(ルートは使用する地図ディスクによって変わります)。

保証書別添付

MAPCODE®

VICS®

naviken®

索引 最寄り
JCT うっろ

ナビ研S規格対応