

リモコン(10キー付き)とこれだけリモコンで使える機能について

本機には「リモコン(10キー付き)」と「これだけリモコン」が付属しています。
お使いになるリモコンにより、使える機能が下記のように異なります。

下記の機能で、リモコン(10キー付き)で使える機能については本書を、これだけリモコンで使える機能については別冊「これだけリモコン操作ガイド」をお読みください。
また、これだけリモコンで使える機能についても、詳細について知りたいときは、本書もお読みください。

機能	リモコン (10キー付き)	これだけ リモコン	お買い上げ時 の設定	参照ページ		
				本書	別冊	
地図画面	地図を動かす/縮尺の変更		-	39	5	
	地図の北方向を画面の上にする		-	38	9	
	音量の調整		-	41	4	
	ドライブ情報のシンボル表示		しない	74	-	
	時計表示		する	76	-	
	「見えるラジオ」オンマップ表示		しない	122	-	
	VICSレベル3の表示		FM	114	-	
	マークの内容表示		×	96	-	
	ドライブ情報の内容表示		×	96	-	
	VICSの交通情報の内容表示(レベル3)		×	116	-	
メニュー	メインメニュー		-	42	-	
	OKメニュー		-	44	-	
	これだけメニュー	×	-	-	4	
案内機能	らくらくルート案内		-	46	7	
	ルート案内		1	51	-	
	現在地案内		-	53	8	
	帰宅ルート案内		-	53	13	
	ルート探索条件の変更		×	おまかせ	46	-
	ルート案内から現在地案内への切り替え		-	67	8	
	現在地案内からルート案内への切り替え		×	-	67	-
	リクエスト音声ガイド		-	63	3	
	一画面/二画面切り替え		×	一画面	61	-
	一画面/二画面ナビゲーション		1	一画面	61	-
	画面モード切り替え		×	地図	59	-
	シンプルナビゲーション		1	-	60	-
	ハイウェイナビゲーション		1	地図	60	-
	ストリートナビゲーション		1	-	62	-
	リルート		×	-	66	-
	オートリルート		1	する	66	-
	迂回ルート		×	-	67	-
	昼画面と夜画面の切り替え		×	-	55	-
自動昼夜画面切り替え		1	する	55	-	
ルート編集	ルートの確認/変更/登録/消去		-	48、69、 72、73	-	
	別ルートの探索 (3ルートバリエーション)		-	50	-	
	戻りルート		-	71	-	
マーク	マークの登録		-	81	12	
	マークの編集		-	81、82	-	
	マークの消去		-	83	12	
	自宅マークへの変更		-	83	13	