



警告

故障や異常のまま使用しない



禁止

煙が出たり、変なにおいがする、音が出ないなどの異常な状態で使用すると、発火などの原因になります。

- すぐに使用を中止して電源を切り、お買い上げの販売店にご相談ください。

単3形乾電池およびリチウム電池は、充電・ショート・分解・加熱・火中に投入しない



禁止

電池破裂によるけがや、液漏れにより眼に入ったり、皮膚に付着すると障害を起こす原因になります。

- 液が眼に入ったり身体に付着した場合は、水でよく洗い流してください。
- 身体に異常が感じられた場合は、医師に相談してください。

DC12Vマイナスアース車専用です



大型トラックやディーゼル車などの24V仕様車やプラスアース車に使用すると、火災や故障の原因になります。

リチウム電池は幼児の手の届く所に置かない



禁止



- 万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談してください。

地図ディスクは、オーディオ用CDプレーヤーでは絶対に再生しない



禁止

大音量によって耳に障害を与えたり、スピーカーを破損するおそれがあります。

リチウム電池を廃棄するときは、端子をテープなどで巻きつけて絶縁する



- 他の金属や電池と混じると、発熱・破裂・発火の原因になります。

救急施設などへの誘導用に使用しない



禁止

付属のディスクには全ての病院、消防署、警察などの情報が含まれておらず、また、情報が実際と異なることがあるため、予定した時間内にこれらの施設に到着できない原因になります。

助手席エア - バッグ車にダッシュボードスタンドを取り付けない



禁止

エア - バッグ作動時にスタンドが外れて、けがの原因になります。