


## ダイバーシティユニット(別売)またはダイバーシティセット(別売)を使用しない場合

KX-GT60Vをご使用の場合は、付属のFM多重用(VICS)ロッドアンテナを下図のように接続してください。接続するときは、本体の電源を切った状態で行ってください。




## ダイバーシティユニット(別売)またはダイバーシティセット(別売)を使用する場合

ダイバーシティセット(KX-GNT70ANT)に付属のフィルムアンテナを、FM VICS受信用としてお使いになる場合に受信感度が悪いときは、KX-GT60Vに付属のFM多重用(VICS)ロッドアンテナを使用してください。

ダイバーシティユニットは、下図のように助手席の下などのしっかりした場所に取り付けてください。詳しい取り付けかたや接続のしかたは、別売のダイバーシティセットまたはダイバーシティユニットに添付の説明書をご覧ください。

## 例：助手席の下に取り付ける場合



お願い

- 直射日光が当る場所や、ヒーターの熱風を直接受ける場所など、温度が極端に高い場所へは取り付けないでください。  
(故障の原因になります。)
- ダイバーシティユニットは必ず指定のもの(KX-GNT70またはKX-GNT70ANT)をご使用ください。指定以外のものは、VICS内蔵テレビチューナーユニットを取り付けできません。
- ダイバーシティユニットをご使用時には、VICS内蔵テレビチューナーユニットのテレビ用ロッドアンテナを収納してください。