

# 基本操作を覚える

## 地図画面の見かた

**方位マーク**  
の方向が北を示す。

**カーソル**  
行き先などを決めるときに位置を合わせる。  
● 地図上のマーク(☞81ページ)などにカーソルを合わせると、選択マーク(☞)に変わります。

**ルート**  
青色：有料道路  
黄色：一般道路  
ルートは探索していないと表示されません。

**地図記号**  
詳しくはご使用の地図ディスクの説明書をお読みください。

**軌跡**  
案内中に通った道筋。  
● 表示したくないとき ☞76ページ  
● 消したいとき ☞80ページ

**縮尺表示**  
100m  
100m

**細街路**  
停車中またはカーソル表示中に表示する。

**自転車マーク**  
案内中の最後の位置と進行方向を表示する。

**詳細地図マーク**  
現在表示中の地図より詳細の地図がある場合に表示する。

お知らせ

- メインメニュー(☞42ページ)から地図画面にするととき → を押す
- 方位マーク、カーソル、軌跡のマークは、お好みに合わせて変更できます。(☞77ページ)

地図の上が北以外になっているときは

案内後の地図画面で、地図の向きが変わり見にくいときは、地図の上を北にできます。

**1** 地図画面で を押す

- OKメニューを表示する。  
(OKメニューの項目については ☞44ページ)

**2** カーソルキーで【地図を北上にする】を選び、  
 を押す

