


## 画面の明るさを調整する

カーソルキー




**1** 地図画面で を押し、  
カーソルキーで  
【設定を変える】(設定)を選び、  
 を押す

**2** 【画面の明るさを変える】を  
選び、 を押す

**3** カーソルキーで  
見やすい明るさに調整する

- 明るさの調整は左右(◀▶)のカーソルキーで行います。
- 昼画面と夜画面の切り替えは、上下(▲▼)のカーソルキーで行います。

**4** を押す



.....

- テレビ/ビデオ画面での明るさ調整は 101 ページ
- 音楽CD/CD-G画面での明るさ調整は 102、103 ページ


昼画面 .....まわりが明るく、画面が見にくいとき使う。

夜画面 .....まわりが暗く、画面がまぶしいとき使う。

.....

- お買い上げ時は案内中の時間帯によって、自動的に昼と夜の画面が切り替わるように設定されています。(自動昼夜画面切替え 55 ページ)

## 音量を調整する




音量を大きくしたいとき

→ を押す

音量を小さくしたいとき

→ を押す

- 調整後、『この音量でご案内します』と音声ガイドが流れます。



.....

- テレビ/ビデオ/音楽CD/CD-Gの音量調整も で行います。(調整後の音声ガイドは行いません。)
- ナビゲーション、テレビ/ビデオ、音楽CD/CD-Gの音量は、それぞれ個別に調整します。