


# メインメニューの項目とはたらき

場所を探す、作成したルートを編集するなどの機能が「メインメニュー」から操作できます。

カーソルキー



1

メニューを押す

- 「メインメニュー」を表示。
- 場所を探したり、ルートを編集したり、さまざまな機能がメインメニューから操作できます。

2

カーソルキー(▲▼)で目的に合った項目を選び、OKを押す

- 項目の詳細は43ページを参照してください。

3


カーソルキー(▲▼)で項目を選び、OKを押す

- 操作ガイドに選んだ項目の説明を表示。

メインメニュー



操作ガイド





- この下にもメニューがあります。(▼または [下向き矢印] で表示)

## メニュー画面でのページ送り

メニュー画面など右のような画面を表示中に [下向き矢印] を押すと、表示されていない次の項目を表示します。

また、[上向き矢印] を押すと、表示されていない前の項目を表示します。表示されていない次の項目や前の項目がないときは、一番下や一番上の項目を選んだ状態になります。

## 例：【行き先や場所を探す】メニュー



### お知らせ

- マーク登録、ルート作成を行っていない場合や、別売品を接続していない場合など、使用できない状態のときは、その項目がグレーで薄く表示され、選択できません。
- 走行中は、メインメニューは表示できません。
- ひとつ前の画面に戻るには → [戻る] を押す
- 地図を表示するには → [メニュー] を押してメインメニューを表示させ、[戻る] を押す