

## メインメニューの項目

### 【行き先や場所を探す】(行き先)




#### 行き先や場所を探す

いろいろな方法で行き先や場所を探します

住所や電話番号、マップコードから、またマークをつけた地点や、お店など行きたい場所や見たい場所を探します。

- 自宅やマークから探す (☎89ページ)
- 住所で探す (☎89ページ)
- 電話番号で探す (☎91ページ)
- ジャンル別を探す (☎92ページ)
- マップコードで探す (☎92ページ)
- もよりの施設から探す (☎93ページ)
- 今までの目的地を探す (☎93ページ)
- 地図CDの情報から探す(IIS) <sup>1</sup> (☎94ページ)
- 緯度経度で探す (☎94ページ)

### 【ルートを見る】(ルート)



#### ルートを見る

ルートの情報表示や変更・保存・消去を行います

作ったルートの確認や編集、保存をします。作ったルートがあるときに各項目が表示されます。

- ルートの情報を見る (☎48ページ)
- 別のルートを探索する (☎50ページ)
- ルート案内を始める (☎67ページ)
- 戻りルートを探索する (☎71ページ)
- ルート案内をやめる (☎67ページ)
- このルートを変更する (☎69、71ページ)
- ルートの登録と切替 (☎72～73ページ)

### 【情報を見る】(情報)



#### 情報を見る

交通情報やGPS受信状況などを表示します

VICS情報 <sup>2</sup>/FM文字多重情報 <sup>2</sup>/IIS情報 <sup>1</sup>やGPS衛星の受信状況/デモを表示します。

- 交通情報( FM VICS )を見る <sup>2</sup> (☎112ページ)
- 交通情報( ビ - コン )を見る <sup>3</sup> (☎112ページ)
- 所要時間情報を見る <sup>2</sup> (☎118ページ)
- FM文字多重情報を見る <sup>2</sup> (☎120ページ)
- IIS情報を見る <sup>1</sup> (☎95ページ)
- GPS衛星受信状況を見る (☎95ページ)
- デモを見る (☎96ページ)

### 【設定を変える】(設定)



#### 設定を変える

このナビのいろいろな設定内容を変更します

自転車位置や自宅の設定、画面表示やナビゲーション機能、別売品などの設定を変えます。

- 画面の明るさを変える (☎41ページ)
- 自転車位置を設定する (☎37ページ)
- 自宅を設定する (☎45ページ)
- 表示や案内の設定をする (☎74～80ページ)
- VICSの設定をする <sup>2</sup> (☎110ページ)
- FM文字多重の設定をする <sup>2</sup> (☎121ページ)
- 自立航法の設定をする <sup>4</sup> (☎124ページ)

1 付属の地図ディスク( SUPER全国版7拡張フォーマット専用 )にはIIS情報はありません。

2 KX-GT60Tは別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット( KX-GNT32 )が必要です。

3 KX-GT60Tは別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット( KX-GNT32 )と光/電波ビーコン対応VICSユニット( KX-GNV12 )が必要です。KX-GT60Vは光/電波ビーコン対応VICSユニット( KX-GNV12 )が必要です。

4 別売の自立航法ユニット( KX-GNG05 )が必要です。