


音声ガイドについて

ルート案内中、曲がる交差点・経由地・目的地などが近づくと、チャイムが鳴り、曲がる方向を音声でお知らせします。音の大きさは音量キーで調整できます。

例：高速道路を利用したとき



お知らせ

- 下記の場合、音声ガイドが流れなかったり、異なった案内をすることがあります。実際の交通規制に従って運転してください。
 - 1) 地図ディスクの道路と実際の道路が、完全に一致していないとき
 - 2) GPS衛星からの信号を受信できない場所にいるとき
 - 3) 現在地の測定誤差が大きいとき
 - 4) 込み入った道路の交差点で曲がるとき
 - 5) 交差点に経由地があり、【経由地での到着案内】を【する】に設定しているとき
 - 6) 交差点での分岐角度が $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$ のゆるやかな場所
 - 7) 有料道路(有料のトンネル)の入口・出口

リクエスト音声ガイド

ルート案内中  を押すと、次の交差点への音声ガイドが流れます。

ただし、次に曲がる交差点まで3 km以上あるときは、『しばらく道なりに進むルートです』とお知らせします。(「道なり」とは走行中の道路に沿ってそのまま走行することです。)

音声ガイドの種類について

案内状況	音声ガイド
案内が始まったときの音声ガイド	
現在地案内が始まったとき	『実際の交通規制に従って運転してください。』 『現在地を表示します。』
ルート案内が始まったとき	『実際の交通規制に従って運転してください。』 『音声案内を開始します。』