








テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法
明るさを調整する	<p><b>1</b>  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに昼画面と夜画面の明るさ調整に切り替わります。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>昼画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(昼) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>夜画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(夜) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> </div> <p>↔</p> <p><b>2</b> カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 約5秒後、調整画面が消えます。</li> </ul> <p> お知らせ .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません(※55ページ)。</li> </ul>
色あい/色の濃さを調整する	<p><b>1</b>  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに調整する内容が切り替わります。</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>色あいの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>赤 色あい 緑</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>色の濃さの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>薄 色の濃さ 濃</p> <p>----- -----</p> </div> </div> </div> <p>↔</p> <p><b>2</b> カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 約5秒後、調整画面が消えます。</li> </ul>

ビデオの接続のしかた



ビデオ側の端子(仕様)	本体との接続方法
ピンジャック 	別売のKX-GN908をお使いください。
ミニジャック 	RCAピンプラグをミニプラグに変換する市販の変換アダプターと別売のKX-GN908をお使いください。

-  お願い .....
- プラグは根元までしっかり差し込んでください。