

## 車内で使用する(ダイバーシティセット/ダイバーシティユニットを使用する場合)つづき

インダッシュタンド(KX-GNS30)での取り付け

ビデオを見るとき



AVコード KX-GN908

- ビデオ側の端子をご確認ください。(101ページ)

VICS情報/FM文字多重放送を見るとき

(VICS/FM文字多重放送について 109、119ページ)

VICS内蔵テレビチューナーユニット  
KX-GNT32 (KX-GT60Vは付属)

AV入力端子へ

本体

インダッシュスタンド

KX-GNS30

接続コネクター

ナビゲーションシステム用  
接続コードダイバーシティセットまたは  
ダイバーシティユニットに付属

テレビチューナーユニット

(KX-GT60Tに付属)

または

VICS内蔵

テレビチューナーユニット

(KX-GT60Vに付属)

ダイバーシティセット

KX-GNT70ANT

または

ダイバーシティユニット

KX-GNT70

自立航法ユニットに付属の拡張  
ポート接続コードを使用して接  
続することもできます。

アンテナ接続コード

ダイバーシティセット  
またはダイバーシティ  
ユニットに付属光/電波ビーコンのVICS情報を  
受信するとき(VICS内蔵テレビチューナーユニット  
を取り付けているときのみ)光/電波ビーコン対応  
VICSユニット


KX-GNV12

(VICSについて 109ページ)

テレビを見るとき

ダイバーシティ  
アンテナ

TY-CA39DA

市販の  
カーアンテナ

自立航法を使うとき

(自立航法について 123ページ)



自立航法ユニット

KX-GNG05

直接ダイバーシティセットまたは  
ダイバーシティユニットに接続できます。バックカメラ  
接続端子は、  
本機では使用  
できません。

GPSアンテナコードを延長するとき

GPSアンテナ延長コード (コード長: 約5 m)

KX-GNAC01

自立航法ユニットのコードを延長するとき

拡張ケーブル用延長コード (コード長: 約3 m)


KX-GNJC20

## 室内で使用する

テレビを見るとき/ルートを作るときなど

別売のACアダプターと簡易スタンドが必要です。

電源コード差込口

テレビチューナーユニット  
(KX-GT60Tに付属)  
またはVICS内蔵  
テレビチューナーユニット  
(KX-GT60Vに付属)ACアダプター  
KX-GNE06簡易スタンド  
KX-GNS21

お願い

- 別売のACアダプター以外は使用しないでください。故障の原因になります。
- 車内では簡易スタンドは使わないでください。(倒れて本体破損・故障の原因になります。)



お知らせ

- ACアダプターで使用中は、VICSの機能は使えません。
- ACアダプターで使用中、電源を入れた後、地図画面で約20分間、何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。を押してデモを終了してください。(96ページ)