

# VICSを使う

( KX-GT60Vの場合は、付属品で使用できます。  
ただし、ビーコンの情報を受信するには、別売品が必要です。 )

## FM VICS情報を見る(レベル1・2)

VICS放送局を受信していると、レベル1・2のFM VICS情報を見ることができます。

- 1 を押す → 【情報を見る】情報)を選び、 を押す



- 2 【交通情報(FM VICS)を見る】を選び、 を押す




黒表示 .....電波を受信している状態  
赤表示 .....放送局を探している状態  
(表示なし)...電波が受信できない状態

VICSの地図情報を表示する状態

受信している放送局の周波数

- 3 カーソルキーで【1】文字型)または【2】図形式)を選び、 を押す

- 10キーを押しても選べます。



- 4 カーソルキーで見たい番組の数字を選び、 を押す

- 10キーを押しても選べます。
- VICSレベル1・2表示中の操作について 113ページ
- 受信していないと、表示されない場合があります。
- 放送局から送られてくる情報のメニューがなかったり、異なったりする場合があります。



## ビーコン情報を見る

光ビーコンまたは電波ビーコンの下を通過し、情報を受信すると、ビーコン情報を見ることができます。


- VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)と光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)が必要です。(VICSの設定 110ページ)

- 1 を押す → 【情報を見る】情報)を選び、 を押す



- 2 【交通情報(ビーコン)を見る】を選び、 を押す


- 受信したビーコン情報を表示。



- 3 次の情報(ページ)を見たいとき【次画面】を選び、 を押す(またはを押す)

ひとつ前の情報(ページ)を見たいとき

- 【前画面】を選び、 を押す(またはを押す)



- 情報が送られるまで数秒かかる場合があります。