




こんなメッセージが出たときは(その他)

メッセージは50音順に並んでいます。

	メッセージ	原因	処置	参照ページ
あ 行	お使いの自立航法ユニットは、この装置では使用できません	本機で使えない自立航法ユニットを接続している。	自立航法ユニット(別売：KX-GNG05)を接続する。	123、127
	代行			
か 行	代わりの放送局を探しています	受信していた放送局を受信できなくなった。	しばらく待つ。	-
	経由地があるルートは別のルートを探索することができません	経由地のあるルートに対して別のルートを探索しようとした。	経由地のあるルートでは別ルート探索はできない。	-
	この地図CDでは帰宅キーでの案内はできません	ナビ研Ver2.1の地図ディスクを入れて  を押した。	ナビ研S規格の地図ディスクに交換する。	104
	この地図CDでは電話番号キーでの検索はできません	拡張フォーマット以外の地図ディスクを入れて  を押した。	ナビ研S規格拡張フォーマット専用の地図ディスクに交換する。	104
	この地図CDではらくらくルート設定はできません	ナビ研Ver2.1の地図ディスクを入れて  を押した。	ナビ研S規格の地図ディスクに交換する。	104
	この目的地は、収録地図の範囲から外れています	今までの目的地がお使いの地図ディスクに収録していない地域にある。	目的地の地域を収録している地図ディスクに交換する。	104
	このルートはこのディスクでは使用できません 消去しますか？	ルート作成した地図ディスクを使用していない。	【いいえ】のとき：ルート作成した地図ディスクに交換する。	33
			【はい】のとき：ルート作成した地図ディスクがない場合は、新規にルートを作成する。	46
	この縮尺の地図はありません 縮尺を自動変更します	お使いの地図ディスクで表示できる最も広域(または詳細)な地図の表示中に、さらに広域(または詳細)に縮尺を変えようとした。	現在表示中の縮尺より広域(または詳細)な地図はありません。	-
	これより広域地図はありません			
これより拡大できません				