

メッセージ	原因	処置	参照ページ
自宅を設定してください	ルートを探しようとしたが、目的地となる自宅が設定されていない。	自宅の位置に自宅マークをつける。 (自宅を設定する)	45
車載時以外ではVICSは使用できません	VICSセンターの規制により、家庭内(AC電源)または充電式バッテリーパックではVICSは使用できない。	本体を車に取り付けて使用する。	-
車速信号が異常です 車速信号の接続を確認してください	(ハイブリッド航法時) 別売の自立航法ユニットと車速信号の接続が外れている。または、正しい場所に接続していない。	正しく接続する。 何度もこのメッセージを表示するときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	自立航法ユニットの説明書参照
車速信号がありません 「自立航法ユニット設定」を変更するか、車速信号の接続を確認してください	(簡易ハイブリッド航法時) 別売の自立航法ユニットと車速信号の接続が外れているか、正しい場所に接続していない。または、「自立航法ユニット設定」を【車速】に設定している。	正しく接続する。 または、メニューの設定で【簡単】を選択する。 ● リモコン(10キー付き)で操作してください。 何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	自立航法ユニットの説明書参照 124
収録地図の範囲から外れています ディスクを交換してください	現在地が、お使いの地図ディスクに収録していない地域にある。	現在地の地域を収録している地図ディスクに交換する。	33
情報がありません	表示中の地域に探している周辺情報がない。	地図を動かし、もう一度周辺の施設を探す。	97
情報を収集中です しばらくお待ちください	FM多重放送局からの情報を収集している。	情報が収集されるまでしばらく待つ。	-
自立航法ユニットが異常です 自立航法ユニットの接続を確認してください	別売の自立航法ユニットと正常に通信できない。	電源を切り、接続を確認してもう一度電源を入れなおす。 何度もこのメッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	自立航法ユニットの説明書参照
走行中は画面をオフします	走行中のため、テレビ/ビデオの画面は表示されない。	安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引くと、画面が表示される。	35
走行中は操作できません 停車してから操作してください	パーキングブレーキセンサーコードを接続していない。	パーキングブレーキセンサーコードを接続する。	24 25
	パーキングブレーキを解除している。(走行中)	安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いた状態で操作する。	35

走行

こんなメッセージが出たときは
困ったとき