

設定できる機能の一覧

本機で設定できる機能の一覧とお買い上げ時の設定は下記のとおりです。

メニュー項目		設定内容 (太字: お買い上げ時の設定)	参照ページ	
画面の明るさを変える		昼画面: -10~+10(0) 夜画面: -10~+10(0)	41	
自車位置を設定する		JR東京駅	37	
自宅を設定する		未設定	45	
表示や案内の設定をする	右画面地図縮尺の設定をする	100 m ~ 500 km (100 m)	74	
	ドライブ情報を表示させる	すべて表示しない	74	
	案内の設定をする	D.R.G.S. ¹	する/しない	78
		ハイウェイナビ自動切替え	一画面/二画面/地図	
		リアルジャンクション案内	する/しない	
		オートリルート	する/しない	
		経由地での到着案内	する/しない	
		迂回する距離 (km)	1/2/3/4/5 km	
	到着予測時刻の設定をする	高速道路の时速	10 ~ 100 km/h (90 km)	75
		都市高速の时速	10 ~ 60 km/h (50 km)	
		有料道路の时速	10 ~ 60 km/h (40 km)	
		国道の时速	10 ~ 60 km/h (30 km)	
		一般道路の时速	10 ~ 60 km/h (20 km)	
	地図表示の設定をする	地図の方向	ヘディングアップ/北上固定	76
		自動昼夜画面切替え	する/しない	
		時計の表示	する/しない	
		オートズーム	する/しない	
		地図表示色	カラー/白黒	
		軌跡の表示	【◆X赤】/【◆X赤/黒】/【◆X白】	
	画面デザインの設定をする	方位マークを設定する		お買い上げ時の設定 77
		カーソルを設定する		
		軌跡を設定する		
		車の種類を設定する		
	音声ガイドの設定をする		普通/おしゃべり	78
	設定したものを消す	ルートを全部消す	-	80
		マークを全部消す	-	
		軌跡を全部消す	-	
		今までの目的地を全部消す	-	
各設定を初期化する		-		
VICsの設定をする ¹	FM VICs放送局を探す		未設定	110
	VICs機能の設定をする	地図情報の表示	FM/ビーコン/しない	110
		ビーコン割り込み表示 ²	する/しない	
		放送局の自動追尾	する/しない	
		車種	軽/小/普/大/特/大特	
		渋滞情報表示の点滅	する/しない	
	地図情報表示の設定をする	渋滞情報表示	全道路/有料道/一般道/しない	117
		渋滞不明表示	する/しない	
		渋滞なし表示	する/しない	
		規制情報表示	する/しない	
駐車場情報表示		する/しない		
所要時間情報表示		する/しない		
FM文字多重の設定をする ¹	FM文字多重放送局を探す		未設定	119
	FM機能の設定をする	放送局の自動追尾	する/しない	121
		案内中のFM文字多重放送表示	する/しない	
自立航法の設定をする ²	速度の計算方法	車速/簡単	124	

¹ KX-GT60Tは別売品を接続した場合の初期設定です。

² 別売品を接続した場合の初期設定です。