

BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

BLUETOOTH Audio機器は、5台まで登録できます。

- すでに5台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。(P.130)
- BLUETOOTHについて→P.138、192
- 本書では、BLUETOOTH Audio機器の操作を、docomo P-03Cを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH Audio機器の説明書をご覧ください。

BLUETOOTH Audio機器を本機に登録する

1 本機での操作

オーディオ選択タッチキー (P.30) から **Bluetooth® Audio** を選ぶ

- Bluetooth® Audio再生画面が表示されます。

2 設定を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。



3 BLUETOOTH Audio機器設定を選ぶ

4 登録を選ぶ

- BLUETOOTH Audio接続中画面が表示されます。



BLUETOOTH Audio機器(携帯電話など)に本機を機器登録する

5 BLUETOOTH Audio機器での操作

周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- ① (MENU) を押す
 - ② 便利ツール を選ぶ
 - ③ Bluetooth を選ぶ
 - ④ ●新規で登録する場合
新規機器登録 を選ぶ
 - 「Strada」が登録済みの場合
登録機器リスト を選び、Strada を選ぶ(手順8へ)
 - ⑤ OK を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストが表示されます。

6 BLUETOOTH Audio機器に登録する機器(本機)を選ぶ

- ① Strada を選ぶ
- ② YES を選ぶ

7 (BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ) 本機のBLUETOOTHパスキー(P.131)をBLUETOOTH Audio機器に入力する

- ① BLUETOOTHパスキーのテキストボックスを選ぶ
 - ② 本機のBLUETOOTHパスキーを入力し、**確定** を選ぶ (お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

8 本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

- ① オーディオ を選ぶ
- ② NO を選ぶ

- 本機に機器登録完了のメッセージが表示されるまで、本機を操作したり、電源を切ったりしないでください。

本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

準備

- BLUETOOTH Audio機器を本機に登録してください。(P.128)

自動接続に対応しているBLUETOOTH Audio機器を、オーディオの接続待機状態に設定している場合、本機のオーディオをBLUETOOTH Audioに切り換えると接続を自動的に開始します。

■接続までの流れ



準備

- BLUETOOTH Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

1 Bluetooth® Audio再生画面(P.128)から設定を選ぶ

2 自動接続を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- BLUETOOTH Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBLUETOOTH Audio機器との接続を自動的に開始します。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
 - ・オーディオがBLUETOOTH Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBLUETOOTH Audio機器は自動的に接続されません。

1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(P.128)から **接続** を選ぶ

2 BLUETOOTH Audio機器での操作

本機と接続する

- ① (MENU) を押す
- ② 便利ツール を選ぶ
- ③ Bluetooth を選ぶ
- ④ 登録機器リスト を選ぶ
- ⑤ Strada を選ぶ
- ⑥ オーディオ を選ぶ
 - ・本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。
- ⑦ NO を選ぶ

3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- ① (MENU) を押す
- ② データBOX を選ぶ
- ③ MUSIC を選ぶ
- ④ ミュージックプレーヤー を選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合
自動的に再生が開始されます。
 - ・曲を変更したいとき→手順⑤へ
 - 前回再生した曲の情報がない場合
→手順⑥へ
- ⑤ (MENU) を押し、プレーヤーメニュー を選ぶ
- ⑥ 再生する項目を選ぶ
- ⑦ 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。