

設定する項目		設定	
案内設定2	踏切案内 (P.35、46、76)	「する」: 踏切にさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: 踏切案内されません。	完了 を選ぶ
	合流案内 (P.35、46、76)	「する」: 高速道路・有料道路での合流地点が、マークと音声で案内されます。 「しない」: 合流案内されません。	
	カーブ案内 (P.35、46、76)	「する」: 急なカーブにさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: カーブ案内されません。	
	レーン案内 (P.35、46、77)	「する」: 高速道路、有料道路ではレーンが減少する地点がマークと音声で案内され、一般道では専用レーンがある地点が音声で案内されます。 「しない」: レーン案内されません。	
	事故多発地点案内 (P.35、46、77)	「する」: 事故多発地点にさしかかると、マークと音声で案内されます。 「しない」: 事故多発地点案内はされません。	
案内設定3	到着予想時刻 (P.47)	一般道路 設定する <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~30 km/h~60 km/h)	完了 を選ぶ
	到着予想時刻を算出するための平均車速と、VICS情報を考慮する/しないを設定	有料道路 <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~60 km/h~80 km/h)	
		高速道路 <>で平均車速を設定する (調整範囲: 5 km/h~80 km/h~120 km/h)	
		VICS情報考慮 「する」: 到着予想時刻の算出にVICS情報が考慮されます。 「しない」: 到着予想時刻の算出にVICS情報は考慮されません。	
ハートフル音声 (P.77)	「する」: 起動時の日付案内や季節のあいさつなどが出力されます。 「しない」: ハートフル音声は出力されません。	完了 を選ぶ	
居眠り防止案内 (P.77)	「する」: 定期的に居眠り防止案内されます。 「しない」: 居眠り防止案内されません。		
他モード時の案内 オーディオ画面/メニュー画面表示中に、ルート of 音声案内や拡大図割込を行うかを設定	設定する を選ぶ 「音声+拡大図」: ルートの音声案内・拡大図割込を行います。 ・拡大図はオーディオ画面表示中のみ割込みます。 ・拡大図表示 (P.159) を「しない」の設定にしている拡大図は割込みません。 ・条件により拡大図が割込まない場合があります。 「音声のみ」: ルートの音声案内のみ行います。 「案内しない」: ルートの音声案内・拡大図割込は行いません。	完了 を選ぶ	

設定する項目		設定	
地図表示設定1	オーディオ情報表示 (P.45)	「する」: 地図画面に、再生中のオーディオ情報が表示されます。 ・デジタルTV、DVD、SDビデオ、VTRのときは表示されません。 「しない」: 地図画面に、オーディオ情報は表示されません。	完了 を選ぶ
	ルート表示 (P.47)	ルート色 設定する 「青」「黄」「赤」「緑」 色・太さの変更 ルート太さ 「標準」「太」「極太」	完了 を選ぶ
	自転車マーク (P.46)	デザイン 設定する 「赤」「青」「黄」「緑」	完了 を選ぶ
		大きさ 「大」「中」「小」 ●設定に関わらず、縮尺1.6 km以上では「小」で表示されます。	
地図表示設定2	地図強調表示 (P.40)	「する」: 道路幅に応じて異なる太さの道路が地図に表示されます。 「しない」: 道路幅を細くしたシンプルな地図が表示されます。	完了 を選ぶ
	都市高マップ自動表示 (P.40)	「する」: 都市高速を走行時に都市高マップが自動表示されます。 「しない」: 都市高速を走行時に都市高マップは表示されません。	
	駐車場マップ自動表示 (P.41)	「する」: 駐車場に進入すると駐車場マップが自動表示されます。 (情報がある場合のみ) 「しない」: 駐車場マップは表示されません。	
	100 m縮尺市街地図表示 (P.40)	「する」: 縮尺が100 mのときには、市街地図が表示されます。 「しない」: 縮尺が100 mのときには、広域地図が表示されます。 (縮尺が25 m~50 mのときは市街地図が表示されます。)	
地図表示設定3	フロントワイド (ヘディングアップ) (P.50)	「する」: フロントワイド(自転車前方の地図を広く)で表示します。 「しない」: 自転車マークを地図の中心に表示します。 ヘディングアップ時の現在地表示を設定	完了 を選ぶ
	フロントワイド (ノースアップ) (P.50)	「する」: フロントワイド(自転車前方の地図を広く)で表示します。 「しない」: 自転車マークを地図の中心に表示します。 ノースアップ時の現在地表示を設定	
	走行軌跡表示 (P.44)	「する」: 走行軌跡(自転車が走行した軌跡)が赤い点で表示されます。 「しない」: 走行軌跡は表示されません。 ・走行軌跡のデータは消去されません。再表示するには、「する」に設定してください。 ・走行軌跡のデータを消去するには→P.44	
	地図スクロール地名表示 (P.46)	「する」: スクロール時に、カーソル付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。 「しない」: 地図スクロール地名表示されません。	
縮尺切り換えメッセージ表示 (P.50)	「する」: 切り換えた縮尺で、表示できない情報 (VICS情報など) がある場合、メッセージが表示されます。 「しない」: 縮尺切り換えメッセージは表示されません。		
抜け道表示 (P.44)	「する」: 抜け道(緑色の線)が表示されます。 「しない」: 抜け道は表示されません。		
地図表示設定4	立体ランドマーク表示 (P.45)	「する」: 地図上に立体ランドマークが表示されます。 「しない」: 地図上に立体ランドマークは表示されません。	完了 を選ぶ
	シーズンレジャーランドマーク表示 (P.45)	「する」: 地図上にシーズンレジャーランドマークが表示されます。 「しない」: 地図上にシーズンレジャーランドマークは表示されません。	
	ITSスポットマーク表示 (P.45)	「する」: 地図上にITSスポットマークが表示されます。 「しない」: 地図上にITSスポットマークは表示されません。	