

ルートを変更する(ルートチューン)



探索結果画面 (P.64)/ルート確認画面 (P.68)/再探索メニュー (P.70) から **ルートチューン** を選ぶと、ルートチューン画面が表示されます。

ルートチューン画面

入口/出口ICを編集 (P.64)

有料道路/道幅/抜け道の優先レベルを変更する

- 1 レベル(目盛部分)を選ぶ
 - 各優先レベルの詳細について → P.72
- 2 **探索開始** を選ぶ

区間ごとの探索条件を変更する

- 1 **探索条件変更** を選ぶ
- 2 変更する区間の探索条件を選び、**探索開始** を選ぶ
 - 探索条件について → P.71
 - 渋滞データバンク探索 (P.73) は、現在地から次の地点までの区間のみ探索できます。

季節規制区間を回避する

ルート上に季節規制区間がある場合、規制区間を回避するルートを探ることができます。

季節規制回避 を選ぶ

- 季節規制区間を通るルートを探する場合があります。
- 再度、季節規制区間を通るルートを探するには、**季節規制通過** を選んでください。

お知らせ

- 季節規制メッセージ表示 (P.159) を「する」に設定時は、規制区間を通るルートが探索されるとメッセージが表示されます。
- 季節規制区間を通るルートは、他のルートとは色が異なります。

通過道路を編集する

道路上に指定する (2地点まで)

- 1 **指定** を選ぶ
- 2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**決定** を選ぶ
- 3 **次候補** で通過道路を選び、**決定** を選ぶ
- 4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICが設定されている場合のみ) 指定したい区間の **設定** を選ぶ
 - 指定した入口/出口ICの直前または直後の区間に通過道路を指定すると、指定した入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 5 **探索開始** を選ぶ

位置を修正する

- 1 **修正** を選ぶ
- 2 (通過道路が2地点設定されている場合のみ) **修正する通過道路** を選ぶ
- 3 カーソルを修正したい場所に合わせ、**決定** を選ぶ
- 4 **次候補** で修正したい道路を選び、**決定** を選ぶ
- 5 **探索開始** を選ぶ

解除する

- 1 **解除** を選ぶ
- 2 (通過道路が2地点設定されている場合のみ) **解除する通過道路** を選ぶ
 - 全解除**: 全ての通過道路指定を解除
- 3 **はい** を選ぶ
- 4 **探索開始** を選ぶ

お知らせ

- おでかけプラン (P.59) のルートを変更すると、設定した出発地を現在地に変更して再探索します。

経由地・目的地を編集する

追加する (経由地・目的地合わせて5地点まで)

- 1 **追加** を選ぶ
- 2 追加したい経由地・目的地を検索する
 - 検索のしかた → P.55~60
 - おでかけスポット: おでかけスポットから検索
 - 地図**: 最後に表示していた地図を表示
- 3 **経由地設定** を選ぶ
 - 地点が有料道路付近などの場合「○○上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路** を選んでください。
- 4 追加する区間の **設定** を選ぶ
 - 下記のメッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。
- 5 **探索開始** を選ぶ

消去する

- 1 **消去** を選ぶ
 - 行き先選択タッチキーから **目的地を消す** を選んでも、目的地・経由地を消去できます。
- 2 (経由地が設定されている場合のみ) 消去したい経由地・目的地を選ぶ
 - 全消去**: ルートを消去
- 3 **はい** を選ぶ
 - 経由地が設定されていない場合は、ルートが消去されます。
- 4 **探索開始** を選ぶ

並び替える

- 1 **並び替え** を選ぶ
 - 下記のメッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。
- 2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ
 - 解除**: 並び替えを1地点ずつ解除
- 3 **完了** を選ぶ
 - 通過順を選んだあと、約3秒間何も操作しないと、選んだ順番で自動的に並び替えを完了します。
- 4 **探索開始** を選ぶ