

## VICS情報を見る

### 緊急情報を受信すると

受信すると、ただちに表示されます。



### 事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



● 情報が約6秒間表示され、自動的に消去されます。

### VICS情報を見る

情報メニュー(P.30)から**VICS情報**を選ぶと、VICS呼出/設定画面が表示されます。



FM多重の文字情報(レベル1)/  
図形情報(レベル2)を見る

- 1 **文字情報/図形情報**を選ぶ
- 2 見たい情報の番号を選ぶ

例：文字情報画面



- **文字**：文字情報に切換
- **図形**：図形情報に切換
- **▲ ▼**：ページ切換
- **目次**：もくじを表示
- **自動送り**：ページの自動送り(停車中のみ操作できます)
- **停止**：自動送りを停止

電波・光ビーコンの  
割込み情報を見る

**割込情報**を選ぶ



- **文字**：文字情報に切換
- **図形**：図形情報に切換
- **▲ ▼**：ページ切換

#### お知らせ

- FM多重の緊急情報も見ることができます。

DSRCの  
割込み情報を見る

**DSRC 割込情報**を選ぶ



- **▲ ▼**：ページ切換
- **停止**：音声情報の停止<sup>※1</sup>
- **再生**：音声情報の再生<sup>※1</sup>

※1 音声情報がある場合のみ

#### お知らせ

- 割込み表示されなかった情報も見ることができます。

### 渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

#### ■ 渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

#### 情報メニュー(P.30)から 渋滞データバンクを選ぶ



- 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。
- 渋滞データバンク表示を解除するには、**現在地**を押してください。

#### お知らせ

- 下記の制限があります。  
向き：2D、ノースアップのみ  
縮尺：1.6 kmより広域では情報は表示されません。  
操作：スクロール、縮尺切換のみ
- 現在時刻以前の日時は設定できません。
- 渋滞データバンクを考慮したルートを探るには、渋滞データバンク探索を「する」に設定してください。(P.159)

現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたい場合

#### 時刻を調整する

- **-1時間** **-10分**
- **+10分** **+1時間**を選ぶ

- 選ぶごとに、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

#### 日時を設定する

- 1 **設定メニュー**を選ぶ  
● リモコン操作：**決定**
- 2 **日時設定**を選ぶ
- 3 **日時を入力し、完了**を選ぶ  
● **日付修正**：年・月・日を修正  
● **日付修正**を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消去されます。  
● **時刻修正**：時・分を修正(24時間制/10分単位)  
● **時刻修正**を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消去されます。

渋滞データバンクの表示内容を変更する

- 1 **設定メニュー**を選ぶ  
● リモコン操作：**決定**
- 2 **表示設定**を選ぶ
- 3 各項目を設定し、**完了**を選ぶ  
● 表示道路種別設定  
**全て**：高速道/一般道の情報を表示(お買い上げ時の設定)  
**高速道のみ**：高速道の情報のみ表示  
**一般道のみ**：一般道の情報のみ表示  
● 渋滞なし表示設定  
**する**：渋滞がない道路を緑色の矢印で表示(お買い上げ時の設定)  
**しない**：渋滞がない道路の情報を表示しない