

広域避難場所を確認する

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車で避難すると、事故・渋滞の原因となるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。

また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

広域避難場所を探す

■ 広域避難場所とは
各自治体で定められた、災害から一時的に避難するための場所です。

1 情報メニュー(P.30)から 広域避難場所を選ぶ

- 広域避難場所表示画面が表示されます。

2 リストから選ぶを選ぶ

- 現在地から近い順で、広域避難場所が最大200件まで表示されます。

3 検索結果リストから 広域避難場所を選ぶ

- **距離順**：
現在地から近い順で並べ替え
- **ルートサイド**(ルート設定中のみ)：
ルート沿いの施設を再度検索
(ルートサイド検索→P.62)

お知らせ


- 周辺ジャンル検索(P.56)や周辺検索(P.61)で、「施設分類名」から**広域避難場所**を選んでも検索できます。

地図上に広域避難場所を表示する

1 広域避難場所表示画面(左記)から 地図に表示するを選ぶ

2 はいを選ぶ

- 全ての広域避難場所がランドマークと赤の点滅で表示されます。



- 広域避難場所を表示させると、設定しているランドマークは解除されます。再度表示させるには、ランドマークの設定をしてください。(P.36)

広域避難場所の表示を消去するには

広域避難場所表示画面(左記)から 表示をやめるを選ぶ

- 広域避難場所表示が消去されます。