

本機とBLUETOOTH Audio機器を接続する

準備

- BLUETOOTH Audio機器を本機に登録してください。(P.127)

自動接続に対応しているBLUETOOTH Audio機器を、オーディオの接続待機状態に設定している場合、本機のオーディオをBLUETOOTH Audioに切り換えると接続を自動的に開始します。

■ 接続までの流れ



本機の自動接続をONにする

準備

- BLUETOOTH Audio機器をオーディオの接続待機状態にしてください。

1 Bluetooth® Audio再生画面(P.127)から**設定**を選ぶ

2 **自動接続**を選ぶ

- 自動的に接続できるようになります。
- 再度選ぶと自動接続をOFFにします。
- BLUETOOTH Audio機器を接続した状態で本機の電源を切ると、次回起動時に、本機はBLUETOOTH Audio機器との接続を自動的に開始します。

お知らせ

- BLUETOOTH Audioとハンズフリーで接続する機器が異なる場合、下記の制限があります。
 - ・BLUETOOTH Audioとハンズフリーの同時接続はできません。
 - ・オーディオがBLUETOOTH Audio以外の状態で本機の電源を切った場合は、次回起動時に本機とBLUETOOTH Audio機器は自動的に接続されません。

本機と手動で接続する

1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(P.127)から**接続**を選ぶ

2 BLUETOOTH Audio機器での操作

本機と接続する

- 1 (MENU)を押す
- 2 便利ツールを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Stradaを選ぶ
- 6 オーディオを選ぶ
 - ・本機とBLUETOOTH Audio機器が接続されます。
- 7 NOを選ぶ

3 再生する(例:ミュージックプレーヤー)

- 1 (MENU)を押す
- 2 データBOXを選ぶ
- 3 MUSICを選ぶ
- 4 ミュージックプレーヤーを選ぶ
 - 前回再生した曲の情報がある場合
自動的に再生が開始されます。
・曲を変更したいとき→手順⑤へ
 - 前回再生した曲の情報がない場合
→手順⑥へ
- 5 (MENU)押し、プレーヤーメニューを選ぶ
- 6 再生する項目を選ぶ
- 7 再生する曲を選ぶ
 - 選んだ曲を再生します。

BLUETOOTH Audioの基本操作

Bluetooth® Audio再生画面



手動でBLUETOOTH Audio機器と接続する(未接続時のみ)(P.128)

BLUETOOTH Audio設定画面を表示(P.127)

一時停止する

再生中に**再生/一時停止**を選ぶ

- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

前送りを選ぶ

早送り・早戻りする

前送りをタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

お知らせ

- docomo P-05Cでは早送り・早戻しはできません。
- 接続するBLUETOOTH Audio機器によっては、本機から再生/一時停止、早送り・早戻し、頭出しができない場合があります。そのときは、BLUETOOTH Audio機器側で操作してください。

接続するBLUETOOTH Audio機器を変更する

1 本機での操作

Bluetooth® Audio再生画面(上記)から**設定**を選ぶ

- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

2 BLUETOOTH Audio接続機器選択を選ぶ

3 接続したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

- 接続中のBLUETOOTH Audio機器には、**BLUETOOTH**と表示されます。
- 詳細情報表示:
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

4 BLUETOOTH Audio機器での操作

P.128「本機と手動で接続する」手順2～3を行い、BLUETOOTH Audio機器を本機に接続する

BLUETOOTH Audio機器の登録データを削除する

一度削除するとともに戻せません。(再度登録が必要になります。)削除は十分確認のうえ行ってください。

1 BLUETOOTH Audio設定画面(左記)から**BLUETOOTH Audio機器設定**を選ぶ

2 **削除**を選ぶ

3 削除したいBLUETOOTH Audio機器を選び、完了を選ぶ

- 詳細情報表示:
選んだBLUETOOTH Audio機器の詳細情報を表示

4 **はい**を選ぶ

- 削除完了のメッセージが表示されるまで、本機の電源を切らないでください。登録データの削除が正しく行われない場合があります。

お知らせ

- ハンズフリーの登録データは、上記の操作では削除されません。(P.141「携帯電話の登録データを削除する」)