

利用に応じた設定に変える(各種設定)

太字: お買い上げ時の設定

設定メニュー(P.31)から
設定したい項目を選び、設定する

- 下記の設定項目一覧表から設定したい項目のページをご覧ください。
- : ページ切替

設定の説明を見る(ヒントモード)

- 各設定画面から を選ぶ
 - は、「ランチャーメニューカスタマイズ」「画面の明るさ」「音響効果設定」画面では表示されません。
- 説明を見たい設定項目上の を選ぶ
 - 選んだ設定の説明が表示されます。
 - : ページ切替
 - 戻る: ヒントモードを解除

設定項目一覧表

設定項目	ページ	設定項目	ページ	設定項目	ページ
ランチャーメニューカスタマイズ	34	地図表示設定3	161	オーディオ設定	164
画面の明るさ	159	フロントワイド(ヘディングアップ)		ナビミュート	
探索設定		フロントワイド(ノースアップ)		スピーカー出力レベル	
渋滞データバンク探索		走行軌跡表示		スピーカーディレイ	
VICS/DSRC探索		地図スクロール		サブウーファー出力	
スマートIC自動利用探索		地名表示		圧縮オーディオ高域補完	
インテリジェントルート探索		縮尺切替メッセージ表示		初期設定1	24
オートリルート		抜け道表示		自宅登録	
季節規制メッセージ表示		立体ランドマーク表示		取付角度	
案内設定1		シーズンレジャーランドマーク表示		車両情報	
交差点拡大図表示		ITSスポットマーク表示		昼夜切替	
ハイウェイ分岐図表示		初期設定2	26	ステアリングスイッチ設定	
ETC拡大図表示		カメラスケール表示		カメラ割込み	
ルートガイド自動表示		カメラ画質調整		カメラ選択	
レーンリスト自動表示		スピーカー選択		案内出力スピーカー	
目的地方向直線表示		システム設定1	165	システム設定1	
案内設定2	160	踏み切案内		時計表示	
合流案内		合流案内		音声ガイド	
カーブ案内		VICS/DSRC設定2	162	操作音	
レーン案内		割込み表示時間		ランチャーメニュー表示	
事故多発地点案内		図形情報割込み表示		イルミネーション色	
案内設定3		文字情報割込み表示		タッチパネル感度	
到着予想時刻		VICS/DSRC設定3		システム設定2	
ハートフル音声		DSRC優先情報割込み表示		ETCカード未挿入警告	
居眠り防止案内		DSRC一般情報割込み表示		画面OFF	
他モード時の案内		DSRCアップリンク		起動パスワード	
地図表示設定1	161	音響効果設定	163	車速補正係数	
オーディオ情報表示		音の匠		車速/パルス検出レベル	
ルート表示		SRS CS Auto DX		各種設定リセット	
自車マーク		SRS WOW HD		システムの初期化	
地図表示設定2		Space Setting			
地図強調表示		音響効果OFF			
都市高マップ自動表示		イコライザー			
駐車場マップ自動表示		バランス/フェーダー	164		
100m縮尺市街地図表示					

設定する項目	設定	
ランチャーメニューカスタマイズ	ランチャーメニューをカスタマイズできます。	→P.34「ランチャーメニューの項目を変更する」へ
画面の明るさ	コントラスト	「弱」/「強」で調整する(調整範囲: -15~±0~+15)
	明るさ	「暗」/「明」で調整する。(調整範囲: -5~±0~+5) (お買い上げ時の設定: 昼画面+5、夜画面±0)
	渋滞データバンク探索 (P.73)	「する」: 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。 「しない」: 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。
	VICS/DSRC探索 (P.73、75)	「設定する」 「する」: ルート探索時に、VICS/DSRC探索(VICS/DSRCの情報を利用したルート探索)を行います。 ■「する」を選んだ場合は、渋滞データ使用範囲を設定してください。 「近距離」: 自車位置周辺の情報を利用してルート探索します。 「広域」*1*2: 自車位置周辺の道路と前方の高速道路の情報を利用してルート探索します。 ※1 DSRC車載器接続時のみ。 ※2 DSRCの情報を優先するため、DSRC以外の遠方の情報が反映されない場合があります。 「しない」: VICS/DSRC探索されません。
	スマートIC自動利用探索 (P.74)	「する」: スマートICの利用を考慮したルートを自動的に探索します。 「しない」: スマートICを通るルートは自動的に探索されません。
	インテリジェントルート探索 (P.74)	「する」: 普段よく通る道が自動的に記憶され、ルート探索に反映されます。 「しない」: インテリジェントルートは記憶されず、利用できません。
	オートリルート (P.75)	「する」: ルートから外れたとき、自動的に再探索します。 通常は「する」に設定してください。 「しない」: ルートから外れても、自動的に再探索しません。
	季節規制メッセージ表示 (P.66)	「する」: 季節規制メッセージが表示されます。 「しない」: 季節規制メッセージは表示されません。
	交差点拡大図表示 (P.42)	「する」: 交差点拡大図、難交差点拡大図、側道拡大図、ハイウェイ入口案内が表示されます。 「しない」: 上記の拡大図は表示されません。
	ハイウェイ分岐図表示 (P.43)	「する」: ハイウェイ分岐図が表示されます。 「しない」: ハイウェイ分岐図は表示されません。
	ETC拡大図表示 (P.43)	「する」: ETC拡大図が表示されます。 「しない」: ETC拡大図は表示されません。 ● 別売のETC車載器/DSRC車載器接続時は、「する」に設定してください。
	ルートガイド自動表示 (P.41)	「する」: ルートガイドが自動表示されます。 「しない」: ルートガイドは表示されません。
	レーンリスト自動表示 (P.41)	「する」: レーンリストが自動表示されます。 「しない」: レーンリストは表示されません。
	目的地方向直線表示 (P.47)	「する」: 現在地から次の経由地または目的地の方向が橙色の直線で表示されます。 「しない」: 目的地方向直線は表示されません。

利用に応じた設定に変える(各種設定)

設定