

もくじ (利用目的別)

ルートを作る

行き先までのルートを作るには	32
行き先を探す	
自宅へ帰る	34
住所で探す	34
TEL(電話番号)で探す	36
郵便番号で探す	36
ジャンルで探す	38
名称(施設名)で探す	40
周辺の施設を探す	42
個人名で探す	44
ガイド情報で探す	44
ハイウェイマップで探す	46
都市高マップで探す	46
緯度・経度で探す	48
登録ポイントで探す	48
以前に検索した地図で探す (オートマップメモリー)	48
ワンタッチ検索で探す	50
ルートを詳細に作る	
出発地・目的地を変更する	52
経由地を設定する	52
経由地を追加・変更・消去する	52
順路を自動的に設定する	54
観光地をめぐるルートを作る (おすすめコース)	54
通りたい道路を選ぶ	56
帰り道を設定する	56
ルートを確認する(全ルート図)	
全ルートを表示する	58
別ルートを探索する	58
ルート情報を表示する	58
スクロールする	60
シミュレーションする	60
目的地付近の地図を表示する	60
ルート探索について	
高速道優先と一般道優先	62
細街路探索を設定すると	62
横付け探索を設定すると	62
曜日時間規制探索を設定すると	62
VICS経路探索を設定すると	64
インテリジェントルート探索を設定すると	64

ルート案内中

ルート案内中に	
ルートからはずれたとき(オートリルート)	66
途中で渋滞や事故があったら(迂回探索)	66
抜け道を通りたいとき(抜け道探索)	66
ルート案内中の曜日時間規制探索	68
ルート案内中のVICS経路探索(DRGS)	68
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	68
ルート案内中のVICS案内 (VICSオートスケール)	70
もう一度ルート探索したいとき(再探索)	72
走行中の道路を誤って認識したとき (別道路切替)	72
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	72
一般道路での音声案内	74
都市高速・都市間高速での音声案内	75

登録する

場所を登録する(登録ポイント)	
自宅を登録する	76
覚えておきたい場所を登録する	76
登録ポイントを表示する	76
登録ポイントをワンタッチ探索地点に 登録する	78
登録ポイントの情報を見る	80
登録ポイントの情報を編集する	82
登録ポイントのグループについて	84
グループを編集する	84
登録ポイントを消去する	86
ルート設定を登録する(ルート設定メモリー)	
ルート設定を登録する	88
ルート設定メモリーの名称を変更する	88
ルート設定メモリーを利用する	88
ルート設定メモリーを消去する	88
走行軌跡を登録する(軌跡メモリー)	
走行軌跡を登録する	90
軌跡メモリーの名称を変更する	90
軌跡メモリーを表示する	90
軌跡メモリーを消去する	90

登録する(つづき)

ドライブルートを登録する	
ドライブルートについて	92
ドライブルートを登録する	92
ドライブルートを利用する	92
ドライブルートを消去する	92
文字入力のしかた	94

VICS

VICS情報を見る	96
FM文字多重放送を見る	104

声で操作する

ボイスコントロール(音声認識)の基本	106
地図を呼び出すボイスワード	112
地図表示に関するボイスワード	122
ルート探索に関するボイスワード	124
ポイント登録に関するボイスワード	126
VICSに関するボイスワード	128
その他のボイスワード	130

メモリーカード

SDメモリーカードを使う	132
SDメモリーカードを本機に入れる	132
登録ポイントを保存する	134
ルート設定メモリーを保存する	136
軌跡メモリーを保存する	136
地図画面を保存する	138
画像データを本機に保存する	140
マップルデータを利用する	142
施設名検索のボイスワードを SDメモリーカードに保存する	144
ハードディスク内のファイルを消去する	146
SDメモリーカード内のファイルを消去する	146
SDメモリーカードを初期化する	146

ユーザー設定

利用に応じた設定に変える	
地図表示に関する設定	148
探索・案内に関する設定	152
VICSに関する設定	156
システムに関する設定	158
ユーザー設定一覧表	164

テレビを見る

テレビを見る	
モニターの準備	167
モニターの角度や位置を調整する	168
テレビ画面に切り替える	170
音量を調整する	170
音声の種類を切り替える	170
チャンネルを選ぶ	172
画面の比率を変える(アスペクト)	172
他の機器と接続して使う	
車載用カメラに切り替える	174
車載用ビデオやビデオカメラに切り替える	174
テレビやビデオの音声をFMラジオで聞く (FMトランスミッター)	174
2台目のモニターで楽しむ	176
いろいろな設定と調整	
画面調整	178
ユーザー設定	180