

# 地図画面の見かた

## 現在地画面（自車位置を表示）

方位マーク（地図の向き）

 常に北が上を向いている地図  
（ノースアップ）

 常に進行方向が上を向いている地図  
（ヘディングアップ）

GPSマーク/GPexマーク

 GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示

 D-GPSによる自車位置の測定を行っているときに表示（☞213ページ）

目的地の方向を  
矢印で表示

レーン看板  
進むべきレーンを  
表示

次の分岐点を表示

通過する交差点を表示

縮尺を表示

時刻を表示

自車マーク  
自車位置と方向を表示

タイムスタンプ  
VICS情報が提供  
された時刻とVICS  
の種類を表示  
（☞100ページ）

チューナーマーク  
FMチューナーが受信している周波数  
と受信状態を表示（☞100ページ）

ルートを表示

到着予想時刻表示/残距離表示  
目的地（または経由地）までの  
距離と到着予想時刻を表示  
（☞154ページ）


抜け道表示（縮尺：10 m～400 mのとき）  
抜け道は、緑色の線の点滅で表示されます。

東京・名古屋・大阪の市街地およびその周辺の観光地のみ抜け道データを収録しています。（☞231ページ）  
ルートが設定された状態で、 を押すと、抜け道を優先して通るルートを再探索します。（☞66ページ）  
抜け道表示する/しないの設定ができます。（☞150ページ）

お願い

抜け道を通るときは、実際の交通規制や道路標識などを確認のうえ走行してください。

## 地図モード画面



ランドマーク

目印になる施設などを地図上にマークで表示。（縮尺：10 m～200 m）  
表示する/しないの設定ができます。（☞30ページ）  
ランドマークの種類については（☞234ページ）

登録ポイント

お気に入りの場所を登録ポイントとして、  
登録できます。（☞76ページ）


目的地方向表示

目的地の方向を直線で表示。  
（☞154ページ）



カーソル

自車までの距離を表示。  
現在地の方向を点線で表示。



3Dランドマーク

全国の有名施設を立体ランドマークで表示。（縮尺：10 m～400 m）

 マークを選択すると、施設情報が表示されます。  
表示する/しないの設定ができます。（☞30ページ）



ドライブスポットガイド

自車が、写真情報のある施設（3Dランドマーク）に近づいたとき、  
自動的に表示させることができます。

写真表示時に  を押すと、情報画面が表示されます。  
表示する/しないの設定ができます。（☞150ページ）