

# 場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報は、万一に備えてSDメモリーカードにバックアップ(控え)をとっておくことをお奨めします。(☞132ページ)


## 自宅を登録する

自宅の場所を登録すると、現在地から自宅までのルートを簡単に作れます。

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する**、**自宅を登録する** を選ぶ



- 2 設定方法を選ぶ



地図が表示されます。

- 3 自宅を確認して、**決定** を押す



自宅の場所が登録されます。

### お知らせ

登録した自宅は、 マークで表示されます。すでに自宅が登録されている場合は、前の自宅は取り消され(解除)新しく登録しなおします。自宅を解除するときは、手順2で**自宅を解除する**を選ぶ。自宅を解除しても、登録ポイントとして残ります。

## 覚えておきたい場所を登録する

(最大2000地点: 自宅を含む)

- 1 現在地を登録する



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



現在地がポイント登録されます。

- 1 現在地以外の地点を登録する



サブメニューが表示されます。

- 2 サブメニューから **ポイント登録** を選ぶ



カーソルの位置(地点)がポイント登録されます。

### お知らせ

登録したポイントは、 マークで表示されます。メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する**、**地点を登録する** でも登録できます。住所や施設名は、付近の別の名称で表示される場合があります。必要に応じて登録ポイントを最大31のグループにまとめることができます。(☞84ページ)

## 登録ポイントを表示する

- 1 メニュー画面 **設定** から **登録ポイントを編集する**、**表示する** を選ぶ



- 2 表示したい登録ポイントを選ぶ



登録ポイント周辺の地図が表示されます。

