




場所を登録する (登録ポイント)

登録ポイントの情報を編集する		操 作	
登録ポイント情報画面から (☞81ページ)			
名称を変更する	1 	2 	3 
	<p>名 称 を選ぶ</p> <p>入力した名称が地図上に表示されます。</p>	<p>名称を入力する (☞94ページ)</p> <p>最大10文字 (半角20文字)</p>	<p>入力終了後、完了 を選ぶ</p> <p>詳細 を選び、枠付き / 枠なし / 名称表示なし を選ぶ</p>
パスワードを登録する (☞126ページ)	<p>パスワード を選ぶ</p> <p>以下のようなパスワードは、登録できません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小文字ではじまる ・「ン」ではじまる ・長音(-)ではじまる ・小文字の「ッ」でおわる 	<p>パスワード編集 を選ぶ</p>	<p>入力終了後、完了 を選ぶ</p> <p>3文字~20文字 (半角カタカナのみ)</p>
登録したパスワードを本機に認識させる		<p>パスワードON / パスワードOFF を選ぶ</p>	<p>押すごとに、ON/OFFが切り替わります</p> <p>有効(ON)にできるのは、最大300件まで</p>
マークを変更する	マーク/サウンド を選ぶ	マーク変更 を選ぶ	マークを選ぶ
登録ポイントに近づくとき知らせてくれるサウンドで	サウンドを選ぶ	サウンド種別 を選ぶ	サウンドを選ぶ
	サウンドが鳴り始める距離を選ぶ	サウンド距離 を選ぶ	距離を選ぶ
	方向を選ぶ	サウンド方向 を選ぶ	全方向 または 方向指定 を選び、方向を指定する
電話番号を入力する	<p>TEL を選ぶ</p> <p>登録ポイントを電話番号検索の検索対象にする場合は、「0」から入力し、6桁以上入力してください。</p>	<p>電話番号を入力する</p> <p>PHS/携帯電話の番号でも可</p>	<p>入力終了後、完了 を選ぶ</p> <p>削除する場合は、全削除 を選び、完了 を選ぶ</p>
メモを入力する	メモ を選ぶ	<p>メモを入力する</p> <p>最大20文字 (半角40文字)</p>	入力終了後、 完了 を選ぶ
場所 (位置) / 住所名を変更する	場 所 を選ぶ	位置変更 を選ぶ	変更したい位置にスクロールし、 決定 を押す
		名称変更 を選ぶ	入力終了後、 完了 を選ぶ 最大16文字 (半角32文字)
登録した日付を変更する	登録日付 を選ぶ	年・月・日・時間・分を入力する	<p>入力終了後、完了 を選ぶ</p> <p>曜日は自動的に設定されます (1600年1月1日以降の日付で入力してください。)</p>