


地図を呼び出すボイスワード

個人名から 地図を呼び出す

1 を押す（本体リモコンでは ）

2 個人名を発声する



個人名の中には、ボイスコントロールで呼び出せないものがあります。[2音以下の名字(例:「キタ」、「ニシ」)・名前(例:「ケン」、「アキ」)など]
その場合は、リモコン操作で呼び出してください。(P.44 ページ)


名字、名前をお話してください。

個人名のリストを表示
音声認識は解除されます。
該当の個人名をリモコンで
選んでください。

郵便番号から 地図を呼び出す

1 を押す（本体リモコンでは ）

2 郵便番号を発声する




設定する項目をお話してください。

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地を設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

発声/訂正



発声/訂正

