

ポイント登録に関するボイスワード

地図を表示させて ポイントを登録する

ポイント登録に関するボイスワードは、241ページをご覧ください。

ポイント登録したい場所の地図を表示させる




現在地を登録する場合
現在地画面を表示させる。
現在地以外の場所を登録する場合
登録したい場所にカーソルを合わせる。

1 を押す

(本体リモコンでは 発声/訂正)

2 ポイントとして登録する



お知らせ

ボイスコントロールで地図を呼び出したときは、続けて「ポイント登録」の操作ができます。地図モード画面で登録ポイントにカーソルを合わせ、指マークを表示させたあと、「情報表示」と発声すると、登録ポイント情報画面（82ページ）が表示されます。登録したポイントには、 マークを表示します。


登録ポイントに登録したボイスワードで呼び出す

準備

登録ポイントにボイスワードを登録してください。（82ページ）

1 を押す（本体リモコンでは 発声/訂正）

2 登録したボイスワードを発声する



- 登録したボイスワードを発声してください。
- 登録したボイスワードを発声するとき、ボイスコントロールで以下の操作ができます。
 - 「へ行く」 行き先設定
 - 「による」 経由地設定
 - 「を登録する」 ポイント登録

3 行き先、経由地または登録ポイントに設定する

- 行き先設定 → 現在地を出発点にして、ルートを探します。
- 経由地設定 → 地図の地点を経由地に設定して、ルートを探します。
- ポイント登録 → 地図の地点をポイントとして登録します。

発声/訂正



発声/訂正

