



VICS に関するボイスワード


VICS 情報を見る

VICS 情報を見るためのボイスワードは、241 ページをご覧ください。


1  を押す（本体リモコンでは  ）

2 VICS 情報に関する項目を発声する


VICS 情報を表示させる場合




1 「文字」「図形」「所要時間」のいずれかを発声してください。
2 「FM」「ピーコン」のいずれかを発声してください。



渋滞案内を聞く場合



FM 文字多重放送を見る場合



発声/訂正



発声/訂正

