

# ボイスワード一覧表

## 地図上のマークを表示するボイスワード

ボイスワード	マルチボイスワード
ランドマーク消去 (らんどまーくしょうきょ)	まーくしょうきょ
おすすめ表示 (おすすめひょうじ)	
おすすめ消去 (おすすめしょうきょ)	
ガソリンスタンド表示 (がそりんすたんどひょうじ)	すたんどひょうじ
ガソリンスタンド消去 (がそりんすたんどしょうきょ)	すたんどしょうきょ
3Dマーク表示 (すりーでいーまーくひょうじ)	どらいぶすぽっとひょうじ・らんどまーくひょうじ
3Dマーク消去 (すりーでいーまーくしょうきょ)	どらいぶすぽっとしょうきょ・らんどまーくしょうきょ
コンビニエンスストア表示 (こんびにえんすすとあひょうじ)	こんびにひょうじ
コンビニエンスストア消去 (こんびにえんすすとあしょうきょ)	こんびにしょうきょ
ホテル表示 (ほてるひょうじ)	
ホテル消去 (ほてるしょうきょ)	
病院表示 (びょういんひょうじ)	いしゃひょうじ
病院消去 (びょういんしょうきょ)	いしゃしょうきょ
銀行表示 (ぎんこうひょうじ)	
銀行消去 (ぎんこうしょうきょ)	
郵便局表示 (ゆうびんきょくひょうじ)	
郵便局消去 (ゆうびんきょくしょうきょ)	
名所表示 (めいしょひょうじ)	
名所消去 (めいしょしょうきょ)	
スキー場表示 (すきーじょうひょうじ)	すきーひょうじ
スキー場消去 (すきーじょうしょうきょ)	すきーしょうきょ

ボイスワード	マルチボイスワード
ファーストフード表示 (ふぁーすとふーどひょうじ)	
ファーストフード消去 (ふぁーすとふーどしょうきょ)	
駐車場表示 (ちゅうしゃじょうひょうじ)	ぱーきんぐひょうじ
駐車場消去 (ちゅうしゃじょうしょうきょ)	ぱーきんぐしょうきょ
ファミリーレストラン表示 (ふぁみりーれすとらんひょうじ)	ふぁみれすひょうじ
ファミリーレストラン消去 (ふぁみりーれすとらんしょうきょ)	ふぁみれすしょうきょ
キャンプ場表示 (きゃんぷじょうひょうじ)	
キャンプ場消去 (きゃんぷじょうしょうきょ)	
ショップ表示 (しょっぷひょうじ)	
ショップ消去 (しょっぷしょうきょ)	
グルメ表示 (ぐるめひょうじ)	
グルメ消去 (ぐるめしょうきょ)	
スポット表示 (すぽっとひょうじ)	
スポット消去 (すぽっとしょうきょ)	
レジャー表示 (れじゃーひょうじ)	
レジャー消去 (れじゃーしょうきょ)	
衣料品表示 (いりょうひんひょうじ)	
衣料品消去 (いりょうひんしょうきょ)	
ゴルフ場表示 (ごるふじょうひょうじ)	
ゴルフ場消去 (ごるふじょうしょうきょ)	