


さくいん (メニュー一覧から)

メニュー画面：行き先




- 自宅へ帰る 34
- 登録した地点で探す
登録ポイントで探す 48
- オートマップメモリーで探す 48
- 住所やTELで探す
住所で探す 34
- TELで探す 36
- 郵便番号で探す 36
- 施設を探す
ジャンルで探す 38
- 名称で探す 40
- 周辺の施設を探す 43
- 個人名で探す 44
- ガイド情報で探す 44
- スーパーマップルデジタル 142
- マップや緯度経度で探す
ハイウェイマップで探す 46
- 都市高マップで探す 46
- 緯度経度で探す 48
- ルートカスタマイズする
詳しくルートを決める 52
- 観光地をめぐる 54
- ルート設定メモリーを利用する 89
- ドライブルートを利用する 93
- ルートを確認・消去する
ルートを確認する 58
- 行き先を取り消す 33

メニュー画面：情報



- VICIS情報を見る
文字情報 (FM多重/ビーコン) 98
- 図形情報 (FM多重/ビーコン) 98
- 所要時間 (FM多重/ビーコン) 98
- FM文字放送を見る
放送局 98
- 周波数 99
- 文字情報 104
- 図形情報 104
- チューナー設定 98
- ETC情報を見る 210
- ETC車載器の取扱説明書もご覧ください。
- HELPNET
CY-HCM200Dと接続した場合のみ
表示されます。CY-HCM200Dの取扱
説明書もご覧ください。
- モバイル/ハンズフリー (モバイル)
回線を接続する
電話帳発信 204
- 登録ポイント発信 202
- ダイヤル発信 202
- リダイヤル発信 202
- 回線を切断する 203
- 通信設定 208
- モバイルコミュニケーションユニット
の取扱説明書もご覧ください。
- システム状態を見る
GPS情報を見る 16
- 取り付けを確認する 16
- HDDを確認する 20
- お知らせを見る
DEMO
昭文社
三井住友VISA C&C CLUB

メニュー画面：設定



- 登録ポイントを編集する
自宅を登録する 76
- 地点を登録する 77
- ワンタッチ探索に
登録する 78
- 情報を編集する 80
- グループを編集する 84
- 消去する 86
- 表示する 76
- ルート設定メモリーを編集する
ルート設定を登録する 88
- 名称を付ける 88
- 消去する 88
- 利用する 88
- 軌跡メモリーを編集する
走行軌跡を登録する 90
- 名称を付ける 90
- 消去する 90
- 表示する 90
- ドライブルートサーバー
ドライブルートを登録する 92
- 利用する 92
- 消去する 92
- インテリジェントルート
確認する 64
- 消去する 64
- ユーザー設定を編集する
モードセレクト 162
- 地図表示設定 148
- 探索・案内設定 152
- VICIS設定 156
- システム設定 158
- HDD・SDカード
HDDにデータを保存する 134
- SDカードにデータを保存する 134
- HDDのデータを利用する 140
- データを消去・初期化する 146

ユーザー設定一覧	
地図表示設定	VICIS設定
ハイウェイマップ 148	VICIS経路探索 156
ハイウェイ	文字情報 156
スーパーライブビュー 148	図形情報 156
フロントワイド表示 148	渋滞情報 156
スクロールモード 148	VICISマーク 156
縮尺切替 148	VICIS受信案内 156
明るさ調整 148	VICISオートスケール 156
カラー選択 148	FMインフォメーション 156
天気設定 148	チューナー設定 156
抜け道 150	システム設定
ドライブスポットガイド 150	ピープ音 158
走行軌跡 150	トルクバック 158
自車マークセレクト 150	音量/ナビミュート 158
ランドマークセレクト 150	音声認識 158
ランドマークカスタマイズ 150	音声読み上げ 158
探索・案内設定	昼夜切替 160
オートルート 152	ボイスメニュー 160
細街路探索 152	マップマッチング 160
インテリジェントルート 152	車速補正係数 160
横付け探索 152	3Dジャイロ 160
自動帰路探索 152	車両情報設定 160
曜日時間規制 152	画面位置調整 160
高速道路優先設定 152	AVリンク 160
ハイウェイ分岐案内 152	オープニング 162
ハイウェイ入口案内 152	メニュー背景 162
カーブ案内 152	お気に入りジャンル 162
一般道拡大図 154	警告画面表示 162
方面看板表示 154	システムの初期化 162
レーン看板表示 154	モードセレクト 162
ルートガイド表示 154	
ルートスクロール 154	
残距離表示 154	
目的地方向直線 154	
到着予想時刻 154	
新旧ルート比較 154	
分岐名称案内 154	