


# 地上デジタルチューナーと接続して使う

別売の地上デジタルチューナー (TU-DTX300A/DTV30) 接続時に、タッチパネルで操作ができます。

## 地上デジタルチューナーと接続する



### お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

### お知らせ

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル (CA-LDTR60D) が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- TU-DTV30を接続する場合、地上デジタル放送の受信には、別売の地上デジタル放送受信用のアンテナ (TY-CA220DT/CA250DTF/CA270DTF) が別途必要です。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送と地上アナログ放送 (TV) を受信するのに使用するので、必ずナビゲーションに接続してください。