

設定項目一覧

		設定項目	設定値	ページ	追加・変更	
ナビ詳細設定 (続き)	探索案内設定 (続き)	オートリルート	「する」「しない」	—	—	
		渋滞データバンク探索	「する」「しない」	15	○	
		細街路探索	「する」「しない」	—	—	
		インテリジェントルート	「する」「しない」	—	—	
		横付け探索	「する」「しない」	—	—	
		曜日時間規制	「する」「しない」	—	—	
		高速道路優先設定	「高レベル」「標準」	—	—	
		新旧ルート比較	「する」「しない」	—	—	
		残距離表示	「目的地」「経由地」	—	—	
		到着予想時刻	「自動」「手動」	—	—	
		目的地方向直線	「表示する」「表示しない」	—	—	
		ルートスクロール	「する」「しない」	—	—	
		ハイウェイ分岐案内	「表示する」「表示しない」	—	—	
		ハイウェイ入口案内	「表示する」「表示しない」	—	—	
		ETC拡大図	「表示する」「表示しない」	—	—	
		交差点拡大図	「表示する」「表示しない」	—	—	
		レーンガイド	「表示する」「表示しない」	—	—	
		方面看板	「表示する」「表示しない」	—	—	
		レーン看板	「表示する」「表示しない」	—	—	
		ルートガイド	「表示する」「表示しない」	—	□	
	カーブ案内	「する」「しない」	—	—		
	分岐名称案内	「する」「しない」	—	—		
	事故多発地点	マーク表示：「表示する」「表示しない」 音声案内：「案内する」「案内しない」	—	—		
	VICS設定	VICS経路探索	「する」「しない」	—	—	
		文字情報	「表示する(10秒)」「表示する(15秒)」「表示する(20秒)」「表示しない」	—	—	
		図形情報	「表示する(10秒)」「表示する(15秒)」「表示する(20秒)」「表示しない」	—	—	
		渋滞情報	「渋滞・混雑・渋滞なし」「渋滞・混雑・不明」「渋滞・混雑」「表示しない」	—	—	
		事象・規制マーク	「表示する」「表示しない」	—	—	
		駐車場マーク	「表示する」「表示しない」	—	—	
		VICS受信案内	「音声」「ピープ音」「案内しない」	—	—	
		VICSオートスケール	「する」「しない」	—	—	
		FMインフォメーション	「自動表示する」「自動表示しない」	—	—	
		チューナー設定	「する」「しない」	—	—	
		システム設定	ナビミュート	「フルミュート」「ハーフミュート」「しない」	—	—
			トークバック	「する」「しない」	—	—
	ETCカード未挿入警告		「する」「しない」	—	—	
	車速補正係数		「自動」「手動」	—	□	
	車速/パルス検出レベル		「標準」「低レベル」	—	—	
	タッチパネル調整		—	—	—	
	各種設定リセット		「設定をリセットする」「前の画面に戻る」	26	○	
	システムの初期化	「初期化する」「前の画面に戻る」	—	—		
	ナビ案内音量	0 ~ 20 ~ 40	10	□		

ナビ設定(続き)

		設定項目	設定値	ページ	追加・変更	
AV設定	サラウンド効果	SRS CS Auto	FOCUS	フロント : 0 ~ 5 ~ 10 リヤ : 0 ~ 5 ~ 10	—	□
			TruBass	フロント : 0 ~ 4 ~ 10 リヤ : 0 ~ 4 ~ 10 サブウーファー : 0 ~ 4 ~ 10	—	□
		RearMix	0 % ~ 40 % ~ 100 %	—	□	
		スピーカーサイズ	フロント : 「16 cm未満」「16 cm以上」 リヤ : 「16 cm未満」「16 cm以上」	—	□	
		Space Setting	「CLUB」「THEATER」「HALL」 「CHURCH」「STADIUM」 「BARN」「CATHEDRAL」	—	□	
		サラウンド効果OFF	—	—	□	
	バランス/フェーダー	バランス(左右) LEFT: 15 ~ CENTER ~ RIGHT: 15 フェーダー(前後) FRONT: 15 ~ CENTER ~ REAR: 15	—	—		
	パラメトリックイコライザー*	レベル調整: 周波数帯域ごとのレベルを調整する 中心周波数: 中心周波数/効果を調整する	—	—		
	AV詳細設定	スピーカー設定	スピーカー出力レベル	-12dB ~ ±0dB ~ +12dB	—	—
			スピーカーディレイ	0 cm ~ 500 cm	—	—
		AVシステム設定	サブウーファー出力	60 Hz ~ 120 Hz ~ 200 Hz	—	—
			ルート案内・拡大図割込	「する」「しない」	—	—
	ナビ案内音量	HDD MUSIC録音	「オート」「マニュアル」	—	—	
		モニターパワー設定	「モニター OFF」「パワー OFF」	—	—	
時計表示	「地図のみで表示する」 「地図/オーディオで表示する」	18	○			
ナビ案内音量	0 ~ 20 ~ 40	10	□			

- : 追加された機能
- : 変更された機能
- : 変更なし

●太字の項目は、各種設定リセット時に選択される設定です。

※パラメトリックイコライザーの各種設定リセット時の設定は、下記の通りです。

BAND	中心周波数	レベル	効果
1	80 Hz	+6 dB	Normal
2	140 Hz	+4 dB	Normal
3	270 Hz	+1 dB	Normal
4	550 Hz	-2 dB	Normal
5	1.2 kHz	+1 dB	Normal
6	6.4 kHz	+5 dB	Wide
7	12 kHz	+4 dB	Normal

お知らせ

- バージョンアップ後、サラウンド効果は「サラウンド効果OFF」に設定されています。
- SRS CS Auto、Space Settingは、同時に選べません。
- SRS CS Auto設定時に下記の設定をすると、サラウンド効果がOFFになります。
 - ・バランス/フェーダー
 - ・パラメトリックイコライザー
 - ・スピーカー出力レベル
 - ・スピーカーディレイ
 - ・サブウーファー出力

新機能
HDS620D/RD
HDS630D/RD