

初期設定

リヤビューカメラの映像を調整する


- リヤビューカメラの映像調整ができるようになりました。バージョンアップ時はTV/DVD(VCD)/VTRの映像調整と同じ設定値になります。
- リヤビューカメラの設定(カメラ割込み・スケール表示*)は、情報/設定メニューの「初期設定」→「カメラ」に移動しました。
※「カメラスケール」から「スケール表示」に名称が変更されました。

1 メニュー画面「情報」から「初期設定」を選ぶ



- ナビ設定画面/AUDIO設定画面からも「初期設定」を選べます。

2 ◀▶で2ページ目を表示させ、「カメラ」を選ぶ




3 ■カメラ割込みを設定する カメラ割込み「する」を選ぶ

- 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラ映像が表示されます。

■スケール表示を設定する スケール表示「する」を選ぶ

- カメラスケール調整画面が表示されます。(設定方法は従来どおりです。)

■リヤビューカメラの映像調整をする カメラ映像「調整する」を選ぶ 手順4へ



4 設定したい項目を選び、調整する (調整範囲：-15～±0～+15)

※太字は各種設定リセット/システムの初期化時の設定値です。



- **明るさ設定**
 - ▶: 明るくなる
 - ◀: 暗くなる
- **色の濃さ設定**
 - ▶: 色が濃くなる
 - ◀: 色が薄くなる
- **色あい設定**
 - ▶: 赤色が強くなる
 - ◀: 緑色が強くなる
- **コントラスト設定**
 - ▶: 明暗の差がはっきりする
 - ◀: 明暗の差が小さくなる

行き先を探す

探索結果メニュー

ルート探索が完了すると、探索結果メニューが表示されるようになりました。

1 行き先メニューから行き先を検索し、「行き先設定」を選ぶ



- 探索結果メニューが表示されます。

2 案内開始「案内開始」を選ぶ



- ルート案内を開始します。
- 車を発進させても、ルート案内を開始します。

■探索結果メニューの見かた



- 優先道路と探索条件**
(例：おまかせルート/時間優先探索)
- 横付け探索：**
横付け探索成功時に表示されます。
インテリジェントルート：
インテリジェントルートを使用した場合に表示されます。
- 高速道路の入口/出口名**
 - 高速道路を通らない場合は表示されません。
 - 複数の高速道を通るルートでは最初の入口と最後の出口が表示されます。
- 全行程の略図**
 - 道路の種類によって色分けされます。
 - ・緑：一般道路
 - ・青：高速道路/有料道路
 - ・橙：フェリー航路
- 目的地までの距離/料金/時間**
 - 表示される数値は目安です。実際とは異なる場合があります。
- 渋滞探索**
 - 渋滞データバンク探索を開始します。
※現在のルートが渋滞データバンクのルートの場合、「渋滞解除」が表示されます。
選ぶと、渋滞データバンク探索を解除し、時間優先で再探索を行います。
- ルート確認**
 - ルート確認画面が表示されます。(P.41ページ)
- 探索条件/ルート変更**
 - 探索条件/ルート変更画面が表示されます。(P.42ページ)

新機能
HDS625D/RD/TD
HDS635D/RD/TD