

# 故障かな!?

太字の項目の確認には、専門の技術と経験が必要です。  
安全のため、お買い上げの販売店にご相談ください。

iPod再生		
症状	原因と処置	ページ
iPodが正しく動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPodが正しく認識されていない。 →接続を確認してください。 →iPodをリセットしてから再度接続してください。</li> <li>iPodのバージョンが古い。 →iPodをバージョンアップしてから再度接続してください。</li> </ul>	21 — —
再生中、曲の先頭で「ポッ」という音が入る。	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPod、ナビゲーションともに故障ではありません。</li> </ul>	—
iPodをナビゲーションから取り外してもiPodに「* Strada」が表示される。	<ul style="list-style-type: none"> <li>iPodをリセットしてください。</li> </ul>	—

## こんなメッセージが出たときは

機種	メッセージ	原因と処置
620	受信できません。 0020	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送の受信レベルが低い。</li> </ul>
625		
630	受信できません。 E202	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送の電波を受信できていない。</li> </ul>
635		
	受信できません。 E203	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタル放送の受信レベルが非常に低い。または、放送が休止している。</li> </ul>
	受信できません。 E204	<ul style="list-style-type: none"> <li>異なる放送局のサービスエリアに移動した。または、放送局の送信周波数に変更があった。</li> </ul>
	B-CASカードが正しく挿入されていません。表裏または挿入方向を確認してください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されている。 →デジタルチューナーに付属のB-CASカードを正しく挿入してください。</li> </ul>
	デジタルチューナーが動作できません。販売店にご相談ください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルチューナーに異常がある。 →お買い上げの販売店にご相談ください。</li> </ul>
	高温のためデジタルチューナーが動作できません。しばらくしてから電源を入れなおしてください。	<ul style="list-style-type: none"> <li>デジタルチューナーが高温になっている。 →デジタルチューナーの周りを物で囲むと、高温になる場合があります。デジタルチューナーの周りに物を置かないでください。</li> </ul>
625	取得可能なファイル件数を超過しました。ファイルの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>おでかけスポット/おでかけプランの取得可能なファイル件数(各1000件)を超過している。 →不要なファイルを消去してください。</li> </ul>
635		
	取得可能なマーク件数を超過しました。マークの取得を中断します。	<ul style="list-style-type: none"> <li>おでかけスポットの取得可能なマーク件数(100件)を超過している。 →不要なファイルを消去してください。</li> </ul>

# ナビゲーションで再生できるデータ

ナビゲーションで再生できるデータの形式が、一部変更になりました。

MP3 (CD-R/RW)					
		620	630		
サンプリング周波数	44.1 kHz				
ビットレート	固定(必須) 56 kbps ~ 320 kbps(推奨: 128 kbps以上)				
チャンネル	ステレオ				
ファイル名	ISO9660レベル1 8.3形式 (半角英大文字、 半角数字、「_」で8 文字以下+拡張子)	ISO9660レベル2 最大半角31文字 (拡張子mp3(MP3) 含む)	Joliet 最大半角64文字、 8.3形式併用 (拡張子mp3(MP3) 含む)	Romeo 最大半角128文字 (拡張子mp3(MP3) 含む)	ISO9660アップル拡張 最大半角31文字 (拡張子mp3(MP3) 含む)
フォルダ名	最大半角8文字 (拡張子不可)	最大半角30文字			
ID3 Tag	Ver.1.x まで対応				
アルバム名	ID3 Tagのアルバム名				
曲名	ID3 Tagの曲名				
アーティスト名	ID3 Tagのアーティスト名				
対応文字形式	JIS形式(漢字は第一水準まで)				
ナビゲーションが 表示できる 文字数	曲のリスト	半角32文字(全角16文字)まで(ファイル名は拡張子含まず)			
	再生曲画面	半角32文字(全角16文字)まで(ファイル名は拡張子含まず)			
	タイトル表示	半角32文字(全角16文字)まで(拡張子含まず)			
ファイル/フォルダ数	1フォルダにつき、ファイルとフォルダの合計が99まで				
階層数	最大8階層(ルートフォルダ含む)				

MP3 (HDD MUSIC)					
		620	625	630	635
		HDS620D/RD・HDS630D/RD		HDS625D/RD/TD・HDS635D/RD/TD	
サンプリング周波数	44.1 kHz				
ビットレート	固定(必須) 56 kbps ~ 320 kbps(推奨: 128 kbps以上)				
チャンネル	ステレオ				
ファイル名	半角110文字まで				
ID3 Tag	Ver.1.x まで対応				
アルバム名	フォルダ名				
曲名	ID3 Tagの曲名				
アーティスト名					
アルバム					
	フォルダ内に、同じアーティストのみの曲が入っている場合	自動で付与されません。 (手動で入力してください)		トラックアーティストの名称	
	フォルダ内に、いろいろなアーティストの曲が入っている場合			[Various Artist]	
曲	ID3 Tagのアーティスト名				
対応文字形式	JIS形式(漢字は第一水準まで)				
ナビゲーションが 表示できる 文字数	曲のリスト	半角40文字(全角20文字)まで			
	再生曲画面	半角32文字(全角16文字)まで			
	タイトル表示	半角34文字(全角17文字)まで			
ファイル数	3000 まで		4000 まで		
アルバム数	300 まで		500 まで		
階層数	2階層のみ(ルートフォルダ含む)				

必要なとき