

ハンズフリーで通話する

CN-HDS960TD のみ

インダッシュモニターが閉まった状態ではハンズフリー通話はできません。モニターを立ち上げて使用してください。

通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、**携帯に切換** を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

■ 通話をハンズフリーに戻すには
通話中 / 発信中 / 着信中に、**ハンズフリーに切換** を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

電話を切る

通話中に、**切る** を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に「切る」を選ぶと、発信を中止します。


ハンズフリー通話時の ルート案内音声を設定する

1 ハンズフリー設定画面から
案内音声 を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

2 案内音声を設定する



- **音声** : 拡大図割込時、音声で案内されます。
- **ピープ音** : 拡大図割込時、ピープ音がなります。

着信音量を設定する

1 ハンズフリー設定画面から
着信音量 を選ぶ



2 音量を調整する



- 調整範囲 : 0 ~ 20 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** () でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

ハンズフリーを OFF にする

待受中に、**ハンズフリーを OFF する** を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリー OFF) 通話は携帯電話で行ってください。

■ ハンズフリーを ON するには
ハンズフリーを ON する を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリー ON)

オーディオ