


ルートを編集する


経路地を追加・変更・消去する

ルート詳細設定画面で経路地を追加・変更・消去する際のタッチキーの名称が一部変更になりました。

1 ルート詳細設定画面から追加・変更・消去したい経路地を選ぶ (例: 1)



2 「前の追加」「前を変更」「前を消去」のいずれかを選ぶ



- 「前の追加」: 選んだ経路地の前に新たに経路地を追加する。
- 「前を変更」: 選んだ経路地を別の場所に変更する。
- 「前を消去」: 選んだ経路地を消去する。


お知らせ

- 目的地を設定していない場合は、経路地を設定できません。
- 経路地を5地点設定しているときは、追加できません。不要な経路地を消去してください。
- すでに通過した経路地がある場合は、消去してください。

通りたい道路を「おまかせ」に設定する

ルート詳細設定で通りたい道路を「おまかせ」(※13ページ)に設定できるようになりました。

1 ルート詳細設定画面から道路区間を選ぶ



2 「おまかせ」を選ぶ



- 選んだ区間の探索条件が、「おまかせ」に設定されます。
- 選んだ区間の探索条件を、「高速道優先」/「一般道優先」に設定することもできます。

順路を自動的に設定する

- 自動順路設定の操作性を向上させ、さらに使いやすくなりました。
- 探索条件を「おまかせ」(※13ページ)にして、自動順路探索ができるようになりました。

1 ルート詳細設定画面から自動順路設定を選ぶ



- 経路地の順番を並べ替えます。
- 自動順路設定は、全区間同じ探索条件(「おまかせ」/「高速道優先」/「一般道優先」のいずれか)で探索されます。
- 区間ごとに探索条件が異なる場合や、優先道路が設定されている場合は、自動順路設定の探索条件を選んでください。

「おまかせ」「高速道優先」「一般道優先」のいずれかを選ぶ



- 全区間が、選んだ探索条件に設定されます。

2 探索開始を選ぶ



3 案内開始を選ぶ



- ルート案内を開始します。