

# 音声 / 映像の設定を変える


## スピーカー選択

スピーカー選択がスピーカー設定からも設定できるようになりました。


- 1 AUDIO 設定画面から  
AUDIO 詳細設定 を選ぶ



- 2 スピーカー設定 を選ぶ



- 3 スピーカー選択 を選ぶ



● 設定方法は従来どおりです。


## 時計表示

オーディオ画面で現在時刻を表示する / しないを設定できるようになりました。


- 1 AUDIO 設定画面から  
AUDIO 詳細設定 を選ぶ




- 2 AUDIO システム設定 を選ぶ



- 3 時計表示 を選ぶ



- 4 地図のみで表示する /  
地図 / オーディオで表示する を選ぶ



- 地図のみで表示する :  
地図画面でのみ現在時刻を表示します。
- 地図 / オーディオで表示する :  
地図画面とオーディオ画面で現在時刻を表示します。  
(太字はお買い上げ時の設定です)

## サブディスプレイ表示

CN-HDS960TD のみ  
サブディスプレイで表示する内容を設定できるようになりました。

- 1 AUDIO 設定画面から  
AUDIO 詳細設定 を選ぶ




- 2 AUDIO システム設定 を選ぶ



- 3 <<>>で2ページ目を表示させ、  
サブディスプレイ表示 を選ぶ



- 4 オーディオ情報を表示する /  
時計を表示する を選ぶ



- オーディオ情報を表示する :  
現在のオーディオ情報を表示します。
- 時計を表示する :  
現在時刻を表示します。  
(太字はお買い上げ時の設定です)

必要ときに