

3. 年度更新

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されていることを確認してください。



1 「地図更新」をクリックする



2 「OK」をクリックする

年度更新を開始します。



- 年度更新中はナビゲーションとパソコンの電源を切らないでください。[約4時間(3～5時間)] (ノートパソコンの場合は、途中で電池が切れないようにACアダプターを使用してください。)

3 「OK」をクリックする



上の画面が表示されない場合は、年度更新が正常に終了していません。もう一度手順1からやりなおしてください。

4 「完了」をクリックする



年度更新が完了したら

- ① ナビゲーションとパソコンの接続を外す。
- ② ナビゲーションの電源をOFFにする。
- ③ ナビゲーションから更新セットアップ用SDメモリーカードを抜く。
- ④ ナビゲーションの電源をONにする。
- ⑤ 「する」を選ぶ。
 - バージョンアップ完了後、自動的に地図データが更新されます。
 - インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

2012年度更新済シールをナビゲーション本体に貼ってください。