

# 地図の操作

## 地図の配色を変更する

地図配色を切り換える「カラー選択」(従来)が、「マップセレクト」に名称を変え、現在地画面から簡単に呼び出せるようになりました。

### 1 現在地画面表示中に **ピニ** を選ぶ



### 2 **マップセレクト** を選ぶ



- 2画面時の右画面で操作した場合、**マップセレクト** は表示されません。

### 3 地図の配色を選ぶ




- 選んだ配色に切り換わります。
  - ・ **クルージング** : ルートが見やすい配色
  - ・ **トラフィック** : VICS情報が見やすい配色
  - ・ **タウン** : 市街区を色分けし、市街情報をより際立たせる配色
  - ・ **トワイライト** : 夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
- 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。

# 行き先を探す

## 50音順のリスト

施設名検索などで表示される50音順のリスト(あかさたなタッチキーが表示されるリスト)の操作が、一部変わりました。



前の画面にカーソルを送る


次の画面にカーソルを送る

## 周辺施設から探す

周辺検索する範囲が変わりました。

### ■ 周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合  
自車位置を中心に、半径約2.5~5.5 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合  
カーソルの位置を中心に、半径約2.5~5.5 km以内の施設を探します。
- ルートを設定している場合(ルート案内中)  
自車位置を中心に半径約250 mから、案内ルート沿い約4 km先の半径約650 m以内の施設を探します。



■ : 検索範囲


## 広域避難場所を探す

災害から一時的に避難するための場所(広域避難場所)を検索できるようになりました。

### 1 メニュー画面 **情報** から **広域避難場所** を選ぶ




### 2 **リストから選ぶ** を選ぶ




- **地図に表示する** を選ぶと、すべての広域避難場所が赤の点滅で表示されます。
- **表示をやめる** を選ぶと、広域避難場所表示(赤の点滅)が消去されます。

### 3 リストを表示させる順番 または絞り込みの方法を選ぶ



- **近い順で表示する** : 近い順で表示。
- **50音順で表示する** : 50音順で表示。
- **エリアで絞込む** : 絞り込むエリアを選んでください。
- **キーワードで絞込む** : 絞り込むキーワードを入力してください。

### 4 リストから、**広域避難場所** を選ぶ



(検索結果画面)

- 広域避難場所の地図が表示されます。
- ハイブリッド検索で検索することもできます。



災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車では避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。