


iPodを再生する

iPodの接続を確認する

1 メニュー画面 **情報** から **システム情報** を選ぶ



2 **拡張ユニット情報** を選ぶ



● 拡張ユニット情報画面が表示されます。

3 **ON表示になっていることを確認する**



● ON表示にならないときは、iPodの接続を確認してください。

iPodに切り換える

オーディオメニューから **iPod** を選ぶ



● iPodに切り換わります。

iPodの基本操作

アーティストのリストを表示 曲のリストを表示
 アルバムのリストを表示 プレイリストを表示 iPodの全曲を再生



繰り返し聞く 曲を探す 早送り 曲を頭出し
 順不同に聞く 再生/一時停止

一時停止する

再生中に **▶/||** を選ぶ



● 再生を一時停止します。
 ● 一時停止中に再度 **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

◀▶ を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

▶▶ を選ぶ



● 早戻しはできません。
 ● **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を探す(スキャン)

タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ



● 各曲を約10秒ずつ再生します。
 ● **アルバム順再生時** (25ページ)
 ◀ 選んだアルバム内の全曲をスキャン
 ● **アーティスト順再生時** (25ページ)
 ◀ 選んだアーティストの全曲をスキャン
 ● **プレイリスト順再生時** (25ページ)
 ◀ 選んだプレイリスト内の全曲をスキャン
 ● **全曲再生時** (25ページ)
 ◀ 全曲をスキャンします。
 ● **▶/||** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

1 **リスト表示** を選ぶ

リモコン操作

ピュを押す



● 曲のリストが表示されます。

2 **リストから、曲を選ぶ**



● 選んだ曲の再生を開始します。
 ● 再生中の曲には、**♪**が表示されます。