

# iPodを再生する

## 繰り返し再生する(リピート)

### リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。  
 : 全曲を繰り返す。  
 : 再生中の曲を繰り返す。

### ALLについて

- **アルバム順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだアルバム内の全曲を繰り返し再生
- **アーティスト順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだアーティストの全曲を繰り返し再生
- **プレイリスト順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生
- **全曲再生時** (※25ページ)  
 ※ 全曲を繰り返し再生


## 順不同に聞く(シャッフル)

### シャッフルを選ぶ



- **アルバム順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだアルバム内の全曲を順不同に再生
- **アーティスト順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだアーティストの全曲を順不同に再生
- **プレイリスト順再生時** (※25ページ)  
 ※ 選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生
- **全曲再生時** (※25ページ)  
 ※ 全曲を順不同に再生
- 再度選ぶと、通常の再生に戻ります。

### リモコン操作



## 再生する順を変更する

タッチ操作のみ

### ■ アルバム順に再生するには

#### 1 アルバムを選ぶ



- アルバムのリストが表示されます。

#### 2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

### ■ アーティスト順に再生するには

#### 1 アーティストを選ぶ



- アーティストのリストが表示されます。

#### 2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

### ■ プレイリスト順に再生するには

#### 1 プレイリストを選ぶ



- プレイリストが表示されます。

#### 2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

### ■ 全曲を再生するには

#### 曲を選ぶ



- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

### お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。