

設定項目一覧

		設定項目	設定値	ページ	追加・変更	
ナビ詳細設定 (続き)	探索案内設定 (続き)	オートリルート	[する][しない]	—	—	
		渋滞データバンク探索	[する][しない]	15	○	
		細街路探索	[する][しない]	—	—	
		インテリジェントルート	[する][しない]	—	—	
		横付け探索	[する][しない]	—	—	
		曜日時間規制	[する][しない]	—	—	
		高速道路優先設定	[高レベル][標準]	—	—	
		新旧ルート比較	[する][しない]	—	—	
		残距離表示	[目的地][経由地]	—	—	
		到着予想時刻	[自動][手動]	—	—	
		目的地方向直線	[表示する][表示しない]	—	—	
		ルートスクロール	[する][しない]	—	—	
		ハイウェイ分岐案内	[表示する][表示しない]	—	—	
		ハイウェイ入口案内	[表示する][表示しない]	—	—	
		ETC拡大図	[表示する][表示しない]	—	—	
		交差点拡大図	[表示する][表示しない]	—	—	
		レーンガイド	[表示する][表示しない]	—	—	
		方面看板	[表示する][表示しない]	—	—	
		レーン看板	[表示する][表示しない]	—	—	
		ルートガイド	[表示する][表示しない]	—	□	
		カーブ案内	[する][しない]	—	—	
		分岐名称案内	[する][しない]	—	—	
		事故多発地点	マーク表示:[表示する][表示しない] 音声案内:[案内する][案内しない]	—	—	
		VICIS設定	VICIS経路探索	[する][しない]	—	—
			文字情報	[表示する(10秒)][表示する(15秒)] [表示する(20秒)][表示しない]	—	—
	図形情報		[表示する(10秒)][表示する(15秒)] [表示する(20秒)][表示しない]	—	—	
	渋滞情報		[渋滞・混雑・渋滞なし][渋滞・混雑・不明] [渋滞・混雑][表示しない]	—	—	
	事象・規制マーク		[表示する][表示しない]	—	—	
	駐車場マーク		[表示する][表示しない]	—	—	
	VICIS受信案内		[音声][ビーブ音][案内しない]	—	—	
	VICISオートスケール		[する][しない]	—	—	
	FMインフォメーション		[自動表示する] [自動表示しない]	—	—	
	チューナー設定		[する][しない]	—	—	
	システム設定	ナビミュート	[フルミュート][ハーフミュート] [しない]	—	—	
		トークバック	[する][しない]	—	—	
		ETCカード未挿入警告	[する][しない]	—	—	
		車速補正係数	[自動][手動]	—	□	
		車速パルス検出レベル	[標準][低レベル]	—	—	
		タッチパネル調整	—	—	—	
		各種設定リセット	[設定をリセットする][前の画面に戻る]	26	○	
		システムの初期化	[初期化する][前の画面に戻る]	—	—	
	ナビ案内音量		0 ~ 20 ~ 40	10	□	

ナビ設定(続き)

		設定項目	設定値	ページ	追加・変更	
AV設定	サラウンド効果	SRS CS Auto	FOCUS	フロント : 0 ~ 5 ~ 10 リヤ : 0 ~ 5 ~ 10	—	□
			TruBass	フロント : 0 ~ 4 ~ 10 リヤ : 0 ~ 4 ~ 10 サブウーファー: 0 ~ 4 ~ 10	—	□
			RearMix	0 % ~ 40 % ~ 100 %	—	□
		Space Setting	スピーカーサイズ	フロント:[16 cm未満][16 cm以上] リヤ:[16 cm未満][16 cm以上]	—	□
				[CLUB][THEATER][HALL] [CHURCH][STADIUM] [BARN][CATHEDRAL]	—	□
	サラウンド効果OFF		—	—	□	
	バランス/フェーダー		バランス(左右) LEFT:15 ~ CENTER ~ RIGHT:15 フェーダー(前後) FRONT:15 ~ CENTER ~ REAR:15	—	—	
	パラメトリックイコライザー*		レベル調整: 周波数帯域ごとのレベルを調整する 中心周波数: 中心周波数/効果を調整する	—	—	
	AV詳細設定	スピーカー設定	スピーカー出力レベル	-12dB ~ ±0dB ~ +12dB	—	—
			スピーカーディレイ	0 cm ~ 500 cm	—	—
		AVシステム設定	サブウーファー出力	60 Hz ~ 120 Hz ~ 200 Hz	—	—
			ルート案内・拡大図割込	[する][しない]	—	—
			HDD MUSIC録音	[オート][マニュアル]	—	—
	モニターパワー設定	[モニター OFF][パワー OFF]	—	—		
	時計表示	[地図のみで表示する] [地図/オーディオで表示する]	18	○		
ナビ案内音量		0 ~ 20 ~ 40	10	□		

○:追加された機能

□:変更された機能

—:変更なし

●太字の項目は、各種設定リセット時に選択される設定です。

※パラメトリックイコライザーの各種設定リセット時の設定は、下記の通りです。

BAND	中心周波数	レベル	効果
1	80 Hz	+6 dB	Normal
2	140 Hz	+4 dB	Normal
3	270 Hz	+1 dB	Normal
4	550 Hz	-2 dB	Normal
5	1.2 kHz	+1 dB	Normal
6	6.4 kHz	+5 dB	Wide
7	12 kHz	+4 dB	Normal

お知らせ

- バージョンアップ後、サラウンド効果は「サラウンド効果OFF」に設定されています。
- SRS CS Auto、Space Settingは、同時に選ばれません。
- SRS CS Auto設定時に下記の設定をすると、サラウンド効果がOFFになります。
 - ・ バランス/フェーダー
 - ・ パラメトリックイコライザー
 - ・ スピーカー出力レベル
 - ・ スピーカーディレイ
 - ・ サブウーファー出力

新機能
HDS620D/RD
HDS630D/RD