

ETC車載器と接続して使う 利用に応じた設定に変える

料金履歴のリストを表示する

ETC 料金表示は、メニュー画面 **情報** に移動しました。

お願い

- 料金所付近では、料金履歴を確認しないでください。
料金履歴画面表示中は、ETC 車載器は路側アンテナと通信できません。料金所で開閉バーが開かず、事故の原因になります。

メニュー画面 **情報** から ETC 料金表示 を選ぶ



日付	料金	入口	出口
20XX/04/19	950円	須恵 P.A	~ 大宰府本線
20XX/04/19	300円	福岡	~ 須恵 P.A
20XX/04/19	540円	---	---
20XX/04/18	950円	筑紫野	~ 大宰府本線
20XX/04/18	1150円	大宰府	~ 八女
20XX/04/17	540円	---	---

ランドマークセレクト

- 企業ランドマークを選ぶ際、全項目をワンタッチで選べるようになりました。
- ランドマークに「カーディーラー」の項目が追加されました。

1 ナビ設定画面から ナビ基本設定 を選ぶ



2 <<>> で 2 ページ目を表示させ、ランドマークセレクト を選ぶ



3 表示したいランドマークを選ぶ



- 「カーディーラー」の項目が追加されました。
- **全**マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。



- **全選択** を選ぶと、全項目選べます。

おまかせ探索レベル

「おまかせ」で探索するときの、探索レベルを設定できるようになりました。


1 ナビ設定画面から ナビ詳細設定 を選ぶ



2 探索案内設定 を選ぶ



3 <<>> で 2 ページ目を表示させ、おまかせ探索レベル を選ぶ



4 高速道優先 / 標準 / 一般道優先 のいずれかを選ぶ



- **高速道優先**：より高速道を通るルートを探します。
 - **標準**：「高速道優先」と「一般道優先」の中間の割合で高速道を通るルートを探します。
 - **一般道優先**：より一般道を通るルートを探します。
- (太字はお買い上げ時の設定です)
※ルート案内中に設定を変更すると、自動的に再探索を行います。

合流案内

合流案内する / しないを設定できるようになりました。

1 ナビ設定画面から ナビ詳細設定 を選ぶ



2 探索案内設定 を選ぶ



3 <<>> で 4 ページ目を表示させ、合流案内 を選ぶ



4 する / しないを選ぶ



- **する**：高速道路、有料道路で合流する場合に音声案内されます。
 - **しない**：合流案内されません。
- (太字はお買い上げ時の設定です)

別売品

必要なときに

音声 / 映像の設定を変える

スピーカー選択

スピーカー選択がスピーカー設定からも設定できるようになりました。

1 AUDIO 設定画面から AUDIO 詳細設定 を選ぶ



2 スピーカー設定 を選ぶ



3 スピーカー選択 を選ぶ



● 設定方法は従来どおりです。

時計表示

オーディオ画面で現在時刻を表示する / しないを設定できるようになりました。


1 AUDIO 設定画面から AUDIO 詳細設定 を選ぶ




2 AUDIO システム設定 を選ぶ



3 時計表示 を選ぶ



4 地図のみで表示する / 地図 / オーディオで表示する を選ぶ



- **地図のみで表示する** : 地図画面でのみ現在時刻を表示します。
- **地図 / オーディオで表示する** : 地図画面とオーディオ画面で現在時刻を表示します。
(太字はお買い上げ時の設定です)

サブディスプレイ表示

CN-HDS960TD のみ

サブディスプレイで表示する内容を設定できるようになりました。

1 AUDIO 設定画面から AUDIO 詳細設定 を選ぶ




2 AUDIO システム設定 を選ぶ



3 <<>> で 2 ページ目を表示させ、 サブディスプレイ表示 を選ぶ



4 オーディオ情報を表示する / 時計を表示する を選ぶ



- **オーディオ情報を表示する** : 現在のオーディオ情報を表示します。
- **時計を表示する** : 現在時刻を表示します。
(太字はお買い上げ時の設定です)

必要なときに

BLUETOOTH Audio / ハンズフリー

症状	原因と処置	ページ
ナビゲーションに機器登録された携帯電話でハンズフリー通話できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ハンズフリーが OFF になっている。 →ハンズフリーを ON にしてください。 ● 通話が携帯電話に切り換わっている。 →「ハンズフリーに切換」を選択し、通話音声をハンズフリーに切り換えてください。 ● 携帯電話のサービス圏外で使用している。 →サービス圏内で使用してください。 ● BLUETOOTH による接続がされていない。 →再度接続してください。 ● 携帯電話がマナーモードになっている。 →機種によっては、マナーモードに設定しているとナビゲーションから着信音が出力されない場合があります。マナーモードを解除してください。 	37 36 — 31 —
ハンズフリー通話中、エコー・ハウリングが起る。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイクとスピーカーの距離が近い。 →マイクとスピーカーを離してください。 ● 通話音量が大きい。 →音量を下げてください。 	— —
通話が途切れる。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。 	—
通話中、相手の音声が聞き取りにくい。	<ul style="list-style-type: none"> ● 自分と相手が同時に発声した。 →交互に話してください。(故障ではありません。) ● 通話音量が小さい。 →音量を上げてください。 	— —
音質が悪い。(音がゆがむ・ノイズが発生する)	<ul style="list-style-type: none"> ● Bluetooth ユニットの近くに、他の BLUETOOTH 対応機器や 2.4 GHz 帯を使用する機器がある。(混信している) →他の BLUETOOTH 対応機器・2.4 GHz 帯を使用する機器を Bluetooth ユニットから離してください。 それでも混信する場合は、他の BLUETOOTH 対応機器・2.4 GHz 帯を使用する機器の電源を切ってください。 ● BLUETOOTH 対応機器から Bluetooth ユニットまでの距離が離れている。 →BLUETOOTH 対応機器を Bluetooth ユニットに近づけてください。 ● 携帯電話の受信状態が悪い。 →携帯電話の受信状態を確認してください。 ● BLUETOOTH 対応機器の電池残量が少ない。 →充電してください。 ● Bluetooth ユニットが正しく配線されていない。 →配線を確認してください。 	48 — — — 24, 25

BLUETOOTH Audio / ハンズフリー

症状	原因と処置	ページ
通話音量が大きすぎる/小さすぎる。通話しづらい。	<ul style="list-style-type: none"> ● マイクと話者の距離が離れている。 →適切な距離でお話してください。 ● マイクが正しく接続されていない。 →マイクの接続を確認してください。 ● 車の窓が開いている。 →車の窓を閉めてください。 ● エアコンの送風音をマイクが拾っている。 →エアコンの送風を弱くするか、止めてください。 <p>CN-HDS960TD</p> <ul style="list-style-type: none"> ● インダッシュモニターを収納した状態で通話している。 →インダッシュモニターを立ち上げて使用してください。 →Bluetooth ユニット付属のマイクをご利用ください。 	— 24, 25 — — — 25
着信履歴から発信できない。コールバックできない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 番号非通知の相手にかけようとした。 →番号非通知の相手には発信できません。 ● 国際電話を受けた。 →携帯電話の契約によっては、国際電話への発信ができない場合があります。 ● 携帯電話の機種によっては、相手先の電話番号をナビゲーションに通知しないものがあります。 →携帯電話の着信履歴から直接発信してください。 	— — —
発着信時に相手の名前が表示されない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 携帯電話の電話帳がナビゲーションに読み込まれていない。 →電話帳をナビゲーションに登録してください。 	34
携帯電話の通話中に、自動的にハンズフリー通話に切り換わる。ナビゲーションと接続中、携帯電話で通話できない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 機種によっては、BLUETOOTH により接続されると自動的にハンズフリー通話しかできなくなる場合があります。 →携帯電話で通話するときは、ハンズフリーを OFF にしてナビゲーションとの接続を解除してください。 	37
Bluetooth ユニットが正常に動作しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 配線を確認してください。 	24, 25
Bluetooth [®] Audio 画面から操作できない。(再生はできる)	<ul style="list-style-type: none"> ● BLUETOOTH 対応機器が AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) に対応していない。 →BLUETOOTH 対応機器が AVRCP に対応していない場合はナビゲーションから BLUETOOTH Audio の操作ができません。BLUETOOTH 対応機器で操作してください。 ● 機種によっては、AVRCP に対応していても一部の操作ができない場合があります。 →BLUETOOTH 対応機器で操作してください。 	— —
その他の問題がある。「故障かな!？」に記載の処置をしても問題が解決しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● いったん車のエンジンを切って、再度かけてください。 ● いったん BLUETOOTH 対応機器の電源を切って、再度入れてください。 ● 携帯電話の適合機種を確認してください。 ● それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 	— — 26 —

BLUETOOTHについて

■ 使用周波数帯

別売のBluetoothユニット(CY-BT200D：生産完了)とナビゲーションを接続すると、Bluetoothユニットは2.4 GHz帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数帯を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

Bluetoothユニットの使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- Bluetoothユニットを使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、Bluetoothユニットから「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、電波の発射を停止した上、お買い上げの販売店または「サービスご相談窓口」へご相談ください。
- その他、Bluetoothユニットから「他の無線局」に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店または「サービスご相談窓口」へご相談ください。

■ 機器認定

Bluetoothユニットは、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。

ただし、Bluetoothユニットに以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- 分解・改造をする
- 定銘銘板をはがす

■ 周波数表示の見方(定銘銘板に記載)



■ 使用可能距離

見通し距離約 10 m 以内で使用してください。間に障害物がある場合や、周囲の環境、建物の構造によって使用可能距離は短くなります。上記の距離を保証するものではありませんのでご了承ください。

■ 他機器からの影響

- 他の BLUETOOTH 対応機器や 2.4 GHz 帯を使用する機器と Bluetooth ユニットとの距離が近いと電波干渉により、正常に動作しない、雑音が発生するなどの不具合が生じる可能性があります。
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、正常に動作しないことがあります。

■ 使用制限

- 日本国内でのみ使用できます。
- すべての BLUETOOTH 対応機器とのワイヤレス通信を保証するものではありません。
- ワイヤレス通信する BLUETOOTH 対応機器は、Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合していても、BLUETOOTH 対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。
- BLUETOOTH 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があります。ワイヤレス通信時にご注意ください。
- ワイヤレス通信時に発生したデータおよび情報の漏洩について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
- Bluetooth ユニットは車載用です。車載用以外には使用しないでください。
- Bluetooth ユニット(CY-BT200D：生産完了)をナビゲーションに接続すると、iPod は接続できません。

■ 用途制限

- ナビゲーションで BLUETOOTH 対応機器の音楽を聞いたりハンズフリー通話をするには、携帯電話が下記の BLUETOOTH バージョンに対応していることが必要です。
 - ・ BLUETOOTH 標準規格 Ver. 1.2
- ナビゲーションで BLUETOOTH 対応機器の音楽を聞くには、BLUETOOTH 対応機器が下記の BLUETOOTH プロファイルに対応していることが必要です。
 - ・ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
 - ・ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- ナビゲーションで携帯電話の通話をするには、携帯電話が Hands-Free Profile (ハンズフリープロファイル) に対応していることが必要です。
- 携帯電話の電話帳をナビゲーションに転送するには、携帯電話が Object Push Profile (オブジェクト プッシュプロファイル) に対応していることが必要です。
- BLUETOOTH 対応機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。
- Bluetooth ユニットと BLUETOOTH 対応機器が近くにあっても電波の状態によっては、音が途切れたり雑音が入ったりする場合があります。

お知らせ

- マルチナンバーのサービスをお使いの場合は、基本契約番号または付加番号からいずれか一つを選んで登録することができます。BLUETOOTH 対応機器(ハンズフリー)の登録を行うごとに、電話番号が切り換わります。(※27 ページ)
- BLUETOOTH ワードマークとロゴは、Bluetooth SIG 所有であり、ライセンス取得者「パナソニック株式会社」のマーク使用は、許可を得ています。その他のトレードマーク及びトレードネームは各所有者のもです。
- 「プッシュトーク」「i モーション」「マルチナンバー」は、株式会社 NTT ドコモの商標または登録商標です。

■ ナビゲーションから出力される音声について

ナビゲーションと docomo P-03C をワイヤレス通信状態にしているときに、ナビゲーションから出力される音声は、以下のとおりです。

		接続しているサービス※1	
		HFP	A2DP
音声電話発信音		○	×
音声電話・テレビ電話着信音		○※2	×
音声電話・テレビ電話時の呼び出し音		○	×
音声電話・テレビ電話時の相手の音声		○	×
伝言メモ録音・録画中の相手の音声		○	×
ワンセグの音声		×	○
i モーション再生音		×	○
ムービー再生音		×	○
ビデオ再生音		×	○
「BD/DVD レコーダー」フォルダ内の動画の再生音		×	○
ミュージックプレーヤー再生音		×	○
Music&Video チャネル再生音		×	○
アラーム	通知優先	○※3	×
通知音	操作優先	×	×※4
メール	通知優先	×	×
着信音	操作優先	×	×※4

○：ナビゲーションから出力されます。

×：携帯電話からのみ出力されます。

※1 HFP：ハンズフリーサービス(Hands-Free Profile)

A2DP：オーディオサービス(Advanced Audio Distribution Profile)

※2 「着信音送出設定」を「送らない」に設定している場合、携帯電話から着信音が鳴ります。

※3 通話中のみ、ナビゲーションから「ビッピッ」という通知音が鳴ります。

※4 待受画面以外を表示中はアラーム通知音/メール着信音は鳴りません。

必要なく

ナビゲーションで再生できるデータ

MP3 (HDD MUSIC)

ナビゲーションで再生できる MP3 の表示形式の一部が、変更になりました。

■ MP3 対応表 (HDD MUSIC)

サンプリング周波数	44.1 kHz	
ビットレート	固定 (必須) 56 kbps ~ 320 kbps (推奨 : 128 kbps 以上)	
チャンネル	ステレオ	
ファイル名	半角 110 文字まで	
ID3 Tag	Ver. 1.x まで対応	
アルバム名	フォルダ名	
曲名	ID3 Tag の曲名	
アーティスト名		
アルバム		
フォルダ内に、同じアーティストのみの曲が入っている場合	トラックアーティストの名称	
フォルダ内に、いろいろなアーティストの曲が入っている場合	[Various Artist]	
曲	ID3 Tag のアーティスト名	
対応文字形式	JIS 形式 (漢字は第一水準まで)	
ナビゲーションが 表示できる 文字数	曲のリスト	半角 38 文字 (全角 19 文字) まで
	再生曲画面	半角 32 文字 (全角 16 文字) まで
	タイトル表示	半角 30 文字 (全角 15 文字) まで
ファイル数	4000 まで	
アルバム数	500 まで	
階層数	2 階層のみ (ルートフォルダ含む)	

● 太字は変更された項目です。

地図データベースについて

地図データベースについて

- いかなる形式においても著作権者に無断でこの全部または一部を複製し、利用することを固く禁じます。
- この地図の作成にあたっては、国土交通省国土地理院発行の 5 万分の 1 地形図および 2.5 万分の 1 地形図を使用しました。(測量法第 30 条に基づく成果使用承認 平 3 総使第 55 号)
- この地図の作成にあたっては、国土情報整備事業の一環として国土交通省国土地理院において作成された、国土数値情報を使用しました。
- この地図の作成にあたっては、(財)日本デジタル道路地図協会発行の全国デジタル道路地図データベースを使用しました。(測量法第 44 条に基づく成果使用承認 93-046)
©1993 財団法人 日本デジタル道路地図協会
- この地図に使用している交通規制データは、道路交通法および警察庁の指導に基づき全国交通安全活動推進センターが公開している交通規制情報を使用して、(株)トヨタマップマスターが作成したものを使用しています。
- この地図に使用している交通規制データは、2010 年 10 月現在のもので、本データが現場の交通規制と違う場合は、現場の交通規制標識・標示等にしてください。
- この地図に使用している交通規制データを無断で複写複製、加工または改変することはできません。
- この地図に使用している ETC に関するデータは、スマートインターチェンジ (スマート IC) には対応していません。
- この地図に使用しているガイド情報のグルメ、スキー、キャンプのデータは、(株)昭文社の情報に基づき作成したものを使用しています。
- この地図に使用している事故多発地点データは、(財)交通事故総合分析センターのデータに基づき作成したものを使用しています。
- この地図に使用している広域避難場所のデータは、国際航業 (株) が各自治体の 2010 年 8 月時点の防災情報に基づき作成したものを使用しています。
- 本地図データは、(財)日本デジタル道路地図協会、(株)ゼンリン、(株)昭文社、(株)トヨタマップマスターの地理情報に基づいて、パナソニック (株) が 2011 年 9 月に作成したものです。
- 住所索引データは、(株)トヨタマップマスターが作成したものを使用しています。
- 公開電話番号および登録者のデータは、(株)トヨタマップマスターが、ハローページの電話帳 (個人・法人含む) およびタウンページに収録の約 2800 万件のデータに基づき作成したものを使用しています。

©2011 パナソニック (株) & (株)ゼンリン & (株)サムシング & (株)昭文社 & (株)ジオサイエンス & 国際航業 (株) & (株)トヨタマップマスター

■ カーナビゲーションシステムの個人情報について

ナビゲーションには、電話番号検索などの機能を利用するため、50 音順電話帳 (ハローページ) および職業別電話帳 (タウンページ) に掲載されております公開電話番号登録者氏名、電話番号、住所の個人情報が使用されています。

当該個人情報に対するお問い合わせなどにつきましては、お客様ご相談センターへご連絡ください。

必要なときに

地図データベースについて

ドライビングバーチャルシティマップの収録エリア

北海道	室蘭市、江別市、砂川市、北広島市、 札幌市 、 小樽市 、 赤平市 、 夕張市 、 網走市 、 美幌市 、 紋別市 、 釧路市 、石狩市、函館市、旭川市、帯広市、北見市、若見沢市、伊達市、留萌市、苫小牧市、稚内市、芦別市、士別市、三笠市、根室市、千歳市、滝川市、歌志内市、深川市、名寄市、登別市、恵庭市、音更町、富良野市、北斗市、釧路町、 南幌町 、 幕別町
青森	田舎館村、 八戸市 、青森市、黒石市、五所川原市、十和田市、弘前市、平川市、三沢市、むつ市、 藤崎町 、 つがる市
岩手	矢巾町 、奥州市、盛岡市、宮古市、大船渡市、花巻市、北上市、久慈市、遠野市、一関市、陸前高田市、金石市、二戸市、 金ヶ崎町
宮城	名取市、多賀城市、岩沼市、七ヶ浜町、利府町、塩竈市、 仙台市 、 東松島市 、石巻市、大崎市、気仙沼市、白石市、角田市、柴田町、亘理町、松島町、大河原町、色麻町、加美町、栗原市、登米市、涌谷町
秋田	秋田市、能代市、横手市、大館市、男鹿市、湯沢市、鹿角市、由利本荘市、大仙市
山形	三川町、天童市、 河北町 、 寒河江市 、山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、新庄市、上山市、村山市、長井市、東根市、尾花沢市、南陽市、山辺町、中山町
福島	福島市、会津若松市、郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、喜多方市、相馬市、二本松市、西郷村、南相馬市、伊達市
茨城	つくばみらい市、土浦市、常総市、古河市、結城市、取手市、ひたちなか市、守谷市、潮来市、坂東市、東海村、八千代町、五霞町、境町、利根町、水戸市、龍ヶ崎町、下妻市、常陸太田市、つくば市、筑西市、 日立市 、 牛久市 、 大洗町 、 那珂市 、 阿見町 、 かすみがうら市 、石岡市、高萩市、北茨城市、鹿嶋市、笠間市、 小美玉市
栃木	小山市、下野市、真岡市、上三川町、壬生町、野木町、藤岡町、宇都宮市、大平町、 足利市 、 岩舟町 、栃木市、鹿沼市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、佐野市、都賀町、芳賀町
群馬	伊勢崎市、太田市、館林市、玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、吉岡町、 富岡市 、 前橋市 、桐生市、渋川市、高崎市、沼田市、藤岡市、安中市、みどり市、甘楽町、草津町
埼玉	川越市、熊谷市、川口市、さいたま市、行田市、所沢市、加須市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、伊奈町、三芳町、滑川町、川島町、吉見町、上里町、騎西町、北川辺町、大利根町、宮代町、白岡町、草津町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町、ふじみ野市、嵐山町、鳩山町、本庄市、 毛呂山町 、 美里町 、 寄居町 、秩父市、飯能市、神川町

千葉	千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、八街市、印西市、富里市、酒々井町、印旛村、白井市、本埜村、芝山町、袖ヶ浦市、栄町、長生村、 館山市 、 木更津市 、 匝瑳市 、 旭市 、 富津市 、 成田市 、 大網白里町 、 山武市 、香取市、銚子市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、南房総市、いすみ市、 白子町
東京	足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、西東京市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、瑞穂町、日の出町、青梅市、あきる野市
神奈川	横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、開成町、愛川町、真鶴町、湯河原町、松田町、箱根町、 相模原市 、 秦野市 、 南足柄市 、 山北町 、 清川村
新潟	新潟市、聖籠町、田上町、弥彦村、 燕市 、 長岡市 、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、糸魚川市、五泉市、上越市、阿賀野市、妙高市、湯沢町
富山	射水市、高岡市、砺波市、小矢部市、 滑川市 、黒部市、富山市、魚坂市、氷見市、南砺市
石川	川北町、野々市町、内灘町、津幡町、 加賀市 、 金沢市 、 能美市 、 かほく市 、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、羽咋市、白山市、穴水町
福井	あわら市、敦賀市、鯖江市、 坂井市 、 越前市 、小浜市、大野市、勝山市、福井市、 越前町 、永平寺町
山梨	昭和町、中央市、西桂町、 甲斐市 、甲州市、山梨市、甲府市、富士吉田市、都留市、大月市、 韮崎市 、南アルプス市、笛吹市、市川三郷町、増穂町、富士河口湖町、 北杜市
長野	小布施町、小諸市、千曲市、御代田町、 中野市 、 諏訪市 、 軽井沢町 、安曇野市、長野市、松本市、上田市、岡谷市、飯田市、須坂市、伊那市、駒ヶ根市、大町市、 飯山市 、茅野市、塩尻市、佐久市、下諏訪町、山形村、坂城町、高山村、山ノ内町、南箕輪村、木曾町、野沢温泉村、信濃町
岐阜	岐阜市、多治見市、羽島市、各務原市、瑞穂市、岐南町、笠松町、安八町、北方町、坂祝町、富加町、可児市、関ヶ原町、輪之内町、 恵那市 、 美濃加茂市 、 土岐市 、 海津市 、 垂井町 、 神戸町 、大垣市、高山市、中津川市、関市、飛騨市、美濃市、瑞浪市、山県市、川辺町、養老町、郡上市、下呂市、 本巣市

静岡	清水町、新居町、函南町、焼津市、袋井市、三島市、磐田市、熱海市、伊東市、 沼津市 、 富士市 、 下田市 、 伊豆の国市 、 湖西市 、藤枝市、静岡市、浜松市、富士宮市、掛川市、御殿場市、裾野市、河津町、伊豆市、島田市、長泉町、森町、 松崎町 、 西伊豆町
愛知	名古屋市、豊橋市、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、碧南市、刈谷市、北名古屋、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、愛西市、弥富市、東郷町、長久手町、豊山町、大口町、扶桑町、七宝町、美和町、甚目寺町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町、幸田町、三好町、小坂井町、豊川市、 岡崎市 、 新城市 、 田原市 、 豊田市
三重	桑名市、四日市市、木曾岬町、東員町、朝日町、川越町、明和町、鈴鹿市、 名張市 、 菟野町 、 伊勢市 、龜山市、松阪市、伊賀市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、津市、玉城町、 紀宝町
滋賀	近江八幡市、草津市、守山市、野洲市、彦根市、栗東市、豊郷町、 大津市 、 米原市 、 愛荘町 、 竜王町 、東近江市、多賀町、 長浜市 、 湖南市
京都	宇治市、木津川市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、大山崎町、久御山町、井手町、精華町、 亀岡市 、 宇治田原町 、京都市、福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、与謝野町
大阪	大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、島本町、豊能町、能勢町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、 千早赤阪村
兵庫	神戸市、尼崎市、明石市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、 稲美町 、 播磨町 、 太子町 、小野市、加西市、猪名川町、 姫路市 、 相生市 、 赤穂市 、 西脇市 、 三木市 、 たつの市 、加東市、洲本市、三田市、豊岡市、 福崎町 、朝来市、丹波市、 南あわじ市 、 淡路市
奈良	大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、 田原本町 、 上牧町 、 王寺町 、 広陵町 、河合町、奈良市、 高取町 、 明日香村 、 桜井市 、 五條市
和歌山	和歌山市、岩出市、有田市、 海南市 、 橋本町 、 御坊市 、白浜町、田辺市、新宮市、 紀美野町 、 紀の川市 、 美浜町 、 みなべ町 、 上富田町 、 高野町

鳥取	境港市、日吉津村、米子市、鳥取市、倉吉市、伯耆町、 三朝町
島根	松江市 、 安来市 、 斐川町 、浜田市、出雲市、益田市、大田市、 江津市 、 東出雲町 、 津和野町
岡山	玉野市、笠岡市、 早島町 、倉敷市、岡山市、 里庄町 、 井原市 、津山市、備前市、総社市、高梁市、新見市、瀬戸内市、 赤磐市 、 浅口市
広島	広島市、府中町、海田町、熊野町、竹原市、福山市、 呉市 、 東広島市 、 大竹市 、 廿日市市 、 尾道市 、三原市、府中市、三次市、 庄原市
山口	和木町、 山陽小野田市 、 防府市 、 下松市 、 光市 、 柳井市 、下関市、宇部市、 山口市 、 秋市 、 長門市 、 美祿市 、 周南市 、 平生町 、 岩国市
徳島	松茂町、 北島町 、徳島市、 小松島市 、 藍住町 、 鳴門市 、 阿南市 、 石井町
香川	坂出市、宇多津町、丸亀市、 高松市 、 善通寺市 、 さぬき市 、 直島町 、 観音寺市 、 東かがわ市 、 多度津町
愛媛	松前町、 松山市 、 八幡浜市 、 上島町 、 宇和島市 、 伊予市 、今治市、 新居浜市 、 西条市 、 大洲市 、 四国中央市
高知	高知市 、 南国市 、室戸市、安芸市、土佐市、須崎市、宿毛市、土佐清水市、 四万十市
福岡	北九州市、福岡市、 大牟田市 、 筑後市 、 大川市 、 中間市 、 小郡市 、 春日市 、 大野城市 、 古賀市 、 志免町 、 須恵町 、 新宮町 、 久山町 、 粕屋町 、 芦屋町 、 水巻町 、 遠賀町 、 小竹町 、 大木町 、 広川町 、 糸田町 、 大任町 、 吉富町 、 田川市 、 柳川市 、 那珂川町 、 鞍手町 、 刈田町 、 飯塚市 、 宗像市 、 久留米市 、 直方市 、 行橋市 、 筑紫野市 、 太宰府市 、 みやま市 、 宇美町 、 篠栗町 、 川崎町 、 福津市 、 糸島市 、 八女市 、 朝倉市 、 豊前市 、 大刀洗町 、 春香町 、 筑前町 、 赤村 、 上毛町 、 嘉麻市 、 みやこ町
佐賀	鳥栖市、 基山町 、 みやき町 、 上峰町 、 神埼市 、 佐賀市 、 唐津市 、 多久市 、 伊万里市 、 武雄市 、 鹿島市 、 吉野ヶ里町
長崎	長与町、 時津町 、 佐世保市 、 大村市 、 長崎市 、 島原市 、 佐々町 、 諫早市 、 五島市 、 平戸市 、 松浦市
熊本	合志市、 菊陽町 、 嘉島町 、 熊本市 、 荒尾市 、 長洲町 、 益城町 、 玉名市 、 玉東町 、 八代市 、 山鹿市 、 人吉市 、 水俣市 、 天草市 、 菊池市 、 宇土市 、 大津町 、 御船町 、 相良村 、 山江村
大分	大分市、 別府市 、 杵築市 、 中津市 、 宇佐市 、 臼杵市 、 日田市 、 佐伯市 、 津久見市 、 竹田市 、 豊後高田市 、 由布市
宮崎	宮崎市 、 都城市 、 延岡市 、 日南市 、 小林市 、 日向市 、 串間市 、 西都市 、 えびの市 、 門川町
鹿児島	鹿児島市、 枕崎市 、 奄美市 、 南さつま市 、 薩摩川内市 、 鹿屋市 、 いちき串木野市 、 霧島市 、 阿久根市 、 出水市 、 指宿市 、 西之表市 、 垂水市 、 加治木町 、 始良町 、 伊佐市
沖縄	那覇市、 宜野湾市 、 浦添市 、 うるま市 、 糸満市 、 沖繩市 、 宮古島市 、 石垣市 、 名護市

- 全面積力パー率 **太字** : 95%以上
- 細字 : 80%以上
- 斜太字** : 50%以上
- 斜細字 : 50%未満 [中心部(役所)を含む]
- 斜細字 : 50%未満 [中心部(役所)を含まない] を収録

必要ときに

海賊版・再生品は、平成22年1月の改正著作権法の施行により、オークション市場などでの販売のみならず、出品そのものも違法となり懲役または罰金の対象となっています。オークションなどの個人間の売買品につきましては、当社は品質・性能・機能に責任を負いかねます。

パナソニック お客様ご相談センター

電話

フリー
ダイヤル

0120-50-8729

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合

045-929-0511

※通話料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30（365日）

FAX

045-938-1573

※通信料は、お客様のご負担となります。

受付：9:00～18:30（土・日・祝日・当社休日を除く）

- ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
- 上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック株式会社

オートモーティブシステムズ社

〒224-8520 横浜市都筑区池辺町 4261 番地