


バージョンアップする

はじめに

- バージョンアップには約90分かかります。
- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

1 車のエンジンをかけ(またはACCをONにして)、更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。




(CN-HDS900D/905D/950MD/955MD)



(CN-HDS930MD/935MD)

2 車のエンジンを切る (ACC を OFF にする)



3 再度エンジンをかけ、ディスク挿入のメッセージが表示されたら、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)

4 プログラムの読み込みが完了したら、まず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出し、つぎに年度更新用地図ディスクを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける

900 930 950

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

6 905 935 955

する または 確認 を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

バージョンアップを中断するには

エンジンを切る (ACC を OFF にする)

- バージョンアップが中断されます。


更新セットアップ用SDメモリーカードはプログラムの読み込みが完了するまで絶対に取り出さないでください。

バージョンアップを再開するには

1 エンジンをかける。

- 途中再開画面が表示されます。

2 [現在地] を押す。



- プログラムと地図データの読み込みを再開します。
- [AV]を押すとバージョンアップを最初から開始します。(通常、この操作は必要はありません。)