

# iPodを再生する

## iPodの接続を確認する

### 1 メニュー画面 **情報** から **システム情報** を選ぶ




### 2 拡張ユニット情報 を選ぶ



● 拡張ユニット情報画面が表示されます。

### 3 ON表示になっていることを確認する



● ON表示にならないときは、iPodの接続を確認してください。

## iPodに切り換える

### オーディオメニューから **iPod** を選ぶ




● iPodに切り換わります。

## iPodの基本操作

アーティストのリストを表示 曲のリストを表示

アルバムのリストを表示 プレイリストを表示 iPodの全曲を再生



## 一時停止する

### 再生中に **再生/一時停止** を選ぶ



● 再生を一時停止します。  
● 一時停止中に再度 **再生/一時停止** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

### **曲を頭出し** を選ぶ



## 早送りする

タッチ操作のみ

### **早送り** を選ぶ



● 早戻しはできません。  
● **早送り** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を探す (スキャン)

タッチ操作のみ

### **スキャン** を選ぶ



● 各曲を約10秒ずつ再生します。  
● **アルバム順再生時** (約25ページ) 選んだアルバム内の全曲をスキャン  
● **アーティスト順再生時** (約25ページ) 選んだアーティストの全曲をスキャン  
● **プレイリスト順再生時** (約25ページ) 選んだプレイリスト内の全曲をスキャン  
● **全曲再生時** (約25ページ) 全曲をスキャンします。  
● **早送り** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

### 1 **リスト表示** を選ぶ


#### リモコン操作

ピュを押す



● 曲のリストが表示されます。

### 2 リストから、曲を選ぶ



● 選んだ曲の再生を開始します。  
● 再生中の曲には、**再生** が表示されます。