


# BLUETOOTH対応機器と組み合わせる

別売のBluetooth ユニット(CY-BT200D\*)と接続して、ハンズフリー通話をしたり、BLUETOOTH Audioを聞けるようになりました。

- iPod をナビゲーションに接続している場合、Bluetooth ユニット(CY-BT200D\*)は接続できません。

※印は、生産完了品です。

## Bluetooth ユニットと接続する



### お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。
- 各接続端子は、カチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- Bluetoothユニット(CY-BT200D\*)の説明書も、併せてご覧ください。

## Bluetooth ユニットの接続を確認する

### 1 メニュー画面「情報」からシステム情報を選ぶ



### 2 拡張ユニット情報を選ぶ



### 3 ON表示になっていることを確認する



- ON表示にならないときは、Bluetooth ユニットの接続を確認してください。

新機能

HDS625D/RD/TD  
HDS635D/RD/TD

# BLUETOOTH対応機器と組み合わせる

- 「BLUETOOTHについて」を、よくお読みください。(※69、70ページ)
- BLUETOOTH対応機器は、BLUETOOTH Audio用・ハンズフリー用それぞれ1台まで接続できます。

## BLUETOOTH対応機器と組み合わせることができる

### ■ オーディオを聞く(BLUETOOTH Audio)

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器と組み合わせると、ナビゲーションからこれらの機器を操作して再生できます。

### ■ ハンズフリーで通話する

BLUETOOTH対応の携帯電話と組み合わせると、ハンズフリー通話ができます。

#### ● かかってきた電話に出る

ナビゲーションを使って、携帯電話にかかってきた電話に出ることができます。

#### ● 電話をかける

電話番号や発信履歴から電話をかけられます。また、携帯電話の電話帳をナビゲーションに転送して、ナビゲーションを使って電話帳から電話をかけることもできます。

#### ● 施設を検索して電話をかける

検索した施設に電話番号の情報がある場合は、その施設に電話をかけられます。登録ポイントに電話番号を登録しておく、検索した登録ポイントの番号に電話をかけられます。

## 必要な機器

### ■ Bluetooth ユニット (CY-BT200D:生産完了)

ナビゲーションに接続して、BLUETOOTH対応機器と通信するのに使用します。

### ■ BLUETOOTH対応機器

BLUETOOTH対応の携帯電話やオーディオ機器などが別途必要です。

- BLUETOOTH対応携帯電話の適合機種については下記サイトにてご確認ください。  
URL : <http://panasonic.jp/navi/>

- 本書では、BLUETOOTH対応機器の操作を、docomo P-05Cを例に説明しています。
- 操作方法は機器によって異なります。詳しくは、BLUETOOTH対応機器の取扱説明書をお読みください。

## お知らせ

- 機器によっては、BLUETOOTH対応機器であってもナビゲーションと組み合わせられない場合があります。
- BLUETOOTH対応機器をナビゲーションと接続すると、BLUETOOTH対応機器の電池の消耗が早くなりますので、ご注意ください。
- Bluetoothユニット(CY-BT200D:生産完了)をナビゲーションに接続すると、iPodは接続できません。

## BLUETOOTH対応機器をナビゲーション

### BLUETOOTH対応機器をナビゲーションに登録する(BLUETOOTH Audio)

#### 1 オーディオメニューから Bluetooth® Audio を選ぶ



- Bluetooth® Audio画面が表示されます。

#### 2 設定 を選ぶ



- BLUETOOTH Audio設定画面が表示されます。

#### 3 BLUETOOTH 対応機器登録 を選ぶ



- すでに機器が登録されている場合は **はい** を選ぶ



- 機器の登録が解除されます。

### BLUETOOTH対応機器を操作して、ナビゲーションの機器登録をする

(※45ページ 手順 4~6)

## に登録する


### 携帯電話をナビゲーションに登録する (ハンズフリー)

#### 1 オーディオメニューから ハンズフリー を選ぶ




- ハンズフリー画面が表示されます。

#### 2 設定 を選ぶ




- ハンズフリー設定画面が表示されます。

#### 3 携帯電話登録 を選ぶ



- すでに携帯電話が登録されている場合は **はい** を選ぶ



- 携帯電話の登録が解除されます。

### 携帯電話を操作して、ナビゲーションの機器登録をする (※右記 手順 4~6)

### BLUETOOTH対応機器(携帯電話など)を操作してナビゲーションの機器登録をする

#### 4 周辺のBLUETOOTH対応機器を探す

- 1 MENU を押す
  - 2 便利ツール を選ぶ
  - 3 Bluetooth を選ぶ
  - 4 ●新規で登録する場合  
[新規機器登録] を選ぶ  
●「Strada」が登録済みの場合  
[登録機器リスト] を選び、[Strada] を選ぶ  
※手順 7へ
  - 5 OK を選ぶ
- 周辺のBLUETOOTH対応機器が検索され、登録機器リストに表示されます。

#### 5 BLUETOOTH対応機器に登録する機器(ナビゲーション)を選ぶ

- 1 Strada を選ぶ
- 2 YES を選ぶ

(BLUETOOTHパスキー入力画面が表示された場合のみ)

#### 6 ナビゲーションのBLUETOOTHパスキー(※47ページ)をBLUETOOTH対応機器に入力する

- 1 BLUETOOTHパスキーを入力する
  - 2 確定 を選ぶ  
(お買い上げ時の設定: 0000)
- BLUETOOTH対応機器によっては、この操作は必要ありません。

#### 7 ナビゲーションとBLUETOOTH対応機器を接続する

- Bluetooth Audioの場合(※46ページ)
- ハンズフリーの場合(※49ページ)

これでご利用前の準備は完了です。  
BLUETOOTH Audio・ハンズフリーを利用できます。

### スマートフォンの機器登録

操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちのスマートフォンの説明書をご覧ください。

- ハンズフリーとBluetooth® Audioが同時に登録される場合があります。

# BLUETOOTH Audio を再生する

## BLUETOOTH Audio に切り換える

### 1 オーディオメニューから Bluetooth® Audio を選ぶ



● Bluetooth® Audio画面が表示されます。

### ナビゲーションを登録したBLUETOOTH対応機器と接続する

- オーディオプロファイルでナビゲーションに接続してください。  
この操作は、BLUETOOTH対応機器側で行ってください。

## 2 ナビゲーションと接続する


- 1 **MENU** を押す
- 2 **便利ツール** を選ぶ
- 3 **Bluetooth** を選ぶ
- 4 **登録機器リスト** を選ぶ
- 5 **Strada** を選ぶ
- 6 **オーディオ** を選ぶ
  - ナビゲーションとBLUETOOTH対応機器が接続されます。
- 7 **NO** を選ぶ

## 3 再生する (例: ミュージックプレーヤー)

- 1 **MENU** を押す
- 2 **データBOX** を選ぶ
- 3 **MUSIC** を選ぶ
- 4 **ミュージックプレーヤー** を選ぶ
  - 前回再生した曲の情報がある場合自動的に再生が開始されます。  
・曲を変更したいとき **手順 5** へ
  - 前回再生した曲の情報がない場合 **手順 6** へ
- 5 **MENU** を押し、**プレーヤーメニュー** を選ぶ
- 6 再生する項目を選ぶ
- 7 再生する曲を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。

## BLUETOOTH Audio の基本操作

接続状態を表示  
Connected : BLUETOOTH対応機器と接続中  
Disconnected: BLUETOOTH対応機器と未接続  
Unregistered : BLUETOOTH対応機器が未登録



再生/一時停止 頭出し  
頭出し 早送り BLUETOOTH Audio 設定画面を表示 (P.44ページ)

### お知らせ

- 接続するBLUETOOTH対応機器によっては、ナビゲーションから再生/一時停止、早送り、頭出しができません。
- そのときは、BLUETOOTH対応機器側で操作してください。
- iモーションの音声も再生できます。iモーションプレーヤーから再生してください。

## 一時停止する

### 再生中に ▶/|| を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度 ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

## 曲を頭出しする

### ◀◀ ▶▶ を選ぶ



## 早送りする

タッチ操作のみ

### ▶▶ を選ぶ



- 早戻しはできません。
- ▶/|| を選ぶと、通常の再生に戻ります。

### お知らせ

- docomo P-05Cでは、早送りはできません。

## BLUETOOTH登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

### BLUETOOTH Audio 設定画面から 登録情報 を選ぶ



- BLUETOOTH 登録情報画面が表示されます。



## BLUETOOTH パスキーを変更する

### ■ BLUETOOTH パスキーとは

BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。接続機器によってはあらかじめ設定され、変更できない場合があります。

### 1 BLUETOOTH 登録情報画面から 変更 を選ぶ



### 2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了 を選ぶ



- 4～8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。  
※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。

新機能 HDS625D/RD/7D HDS635D/RD/7D

# BLUETOOTH Audio を再生する ハンズフリーで通話する

## BLUETOOTH Audio の登録情報を消去する

BLUETOOTH Audio の登録情報を消去します。BLUETOOTH Audio の登録情報を消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。)消去は、十分確認のうえ行ってください。

### 1 BLUETOOTH Audio設定画面から登録消去を選ぶ



### 2 はいを選ぶ



- BLUETOOTH Audio の登録情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

#### お知らせ

- ハンズフリーの登録情報は、上記の操作では消去されません。ハンズフリーの登録情報を消去する場合は55ページをご覧ください。

## ハンズフリー通話するときは

- 交通事故防止のため、なるべく安全な場所に停車してください。
- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイクに向かって大きな声ではっきりとお話してください。

#### お知らせ

- ナビゲーションの音声案内時にハンズフリーの音声はナビミュートされません。

## ハンズフリーに切り換える

### オーディオメニューからハンズフリーを選ぶ



- ハンズフリー画面が表示されます。

## ナビゲーションを登録した携帯電話と接続する

ハンズフリーをお使いになる前に、ナビゲーションを登録した携帯電話を、ハンズフリープロフィールでナビゲーションに接続してください。

- ナビゲーションのオーディオがハンズフリーONの状態で行ってください。(※54ページ)
- この操作は、携帯電話側で行ってください。

## ナビゲーションと接続する

- 1 (MENU)を押す
- 2 便利ツールを選ぶ
- 3 Bluetoothを選ぶ
- 4 登録機器リストを選ぶ
- 5 Stradaを選ぶ
- 6 ハンズフリーを選ぶ
- 7 YESを選ぶ
- 8 ダイヤルアップを選ぶ
- 9 NOを選ぶ

- ナビゲーションと携帯電話が接続されます。
- 機種によっては、携帯電話を手動で接続待機状態にする必要があります。

#### お知らせ

- ハンズフリー用の機器を接続した状態でナビゲーションの電源を切ると、次回起動時に、ナビゲーションはハンズフリー用機器との接続を自動的に開始します。
- オーディオがBLUETOOTH Audio の状態でナビゲーションの電源を切った場合は、次回起動時にナビゲーションとハンズフリー用機器は自動的に接続されません。ハンズフリーを利用するには、いったんオーディオをハンズフリーに切り換えてください。しばらくすると、自動的に接続されます。
- 携帯電話を待受画面にしないと、ハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、ナビゲーションとハンズフリー接続中は携帯電話を操作して電話をかけても(出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

## ハンズフリーの基本操作


### ■ 待受中

電話をかける ハンズフリー ハンズフリーをOFFする(※50ページ) 接続中に表示 にする(※54ページ)




### ■ 発信中/着信中/通話中

通話を携帯電話に切り換える/ハンズフリーに戻す(※53ページ)



### ■ 地図画面表示中は



ハンズフリー接続中は「ハンズフリー」が表示されます。

# ハンズフリーで通話する

## Bluetoothユニットでの操作

別売のBluetoothユニット(CY-BT200D:生産完了)付属のスイッチを使って電話に出たり、ハンズフリーの状態を確認することができます。

### 状態ランプ(青LED)

- 点灯:待受中/通話中 ●点滅:着信中
- 消灯:BLUETOOTH対応機器と未接続

### ボタン(青LED)

- 電話を受ける  
※発信はできません。

### ボタン(赤LED)

- 通話を終了する ●着信を拒否する
- 発信を中断する



スイッチ

## かかってきた電話に出る

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

### 電話に出る

#### 着信中に「受ける」を選ぶ



- 通話を開始します。

### 電話に出ない場合は

#### 着信中に「切る」を選ぶ



- 着信に出ることなく、電話が切れます。

### お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものと異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に「切る」を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBLUETOOTH Audio用に接続している場合は、ナビゲーションのオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

## 電話をかける

### 電話番号を入力して電話をかける

#### 1 ハンズフリー画面から

##### 「ダイヤル」を選ぶ



- ダイヤル画面が表示されます。

#### 2 電話番号を入力して、

##### 「かける」を選ぶ




- 発信を開始します。
- 「修正」を選ぶと、1文字削除されます。  
※リモコンで「0」を入力するときは、「10」を押す。

### ■前回使用時の相手に電話をかける

前回使用時が発信の場合はリダイヤルで、着信の場合はコールバックで電話をかけます。

#### 待受中に「かける」を選ぶ



- 発信を開始します。

### お知らせ

- リダイヤル/コールバックは、走行中も可能です。

### ■履歴から電話をかける

過去にナビゲーションで着信/発信した履歴から電話をかけることができます。それぞれ電話番号は最大5件まで自動的に保存され、5件を超えると古いものから自動的に消去されます。(発信履歴では、同じ電話番号の履歴に対して最新の履歴のみ保存されます。)

#### 1 ハンズフリー画面から

##### 「着信履歴」/「発信履歴」を選ぶ



- 着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。

#### 2 リストから連絡先を選ぶ



- 「すべて消去」を選ぶと、着信履歴/発信履歴をすべて消去します。

#### 3 「かける」を選ぶ




- 発信を開始します。

### ■検索した施設に電話をかける

行き先メニューから検索した施設に電話番号の情報がある場合は、電話をかけることができます。

#### 1 行き先メニューから施設を検索する

##### 2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り換わります。

### ■登録ポイントから電話をかける

登録ポイントに登録された電話番号に電話をかけることができます。

- 登録ポイントに電話番号を登録してください。

#### 1 登録ポイントを検索し、地点メニューを表示させる

##### 2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り換わります。

新機能 HDS625D/RD/7D HDS635D/RD/7D

# ハンズフリーで通話する


## 電話をかける (続き)

### ■電話帳から電話をかける

#### 携帯電話の電話帳をナビゲーションに登録する


携帯電話に登録された電話帳をナビゲーションに送信し、登録できます。

#### 1 ハンズフリー設定画面から 電話帳読み込みを選ぶ



- 電話帳が登録されていない場合  
電話帳読み込み画面を表示 (手順3へ)
- すでに電話帳が登録されている場合  
(手順2へ)

#### 2 追加する / 上書きするを選ぶ



- **追加する**: 読み込み済みの電話帳データを残して、追加登録します。
- **上書きする**: 読み込み済みの電話帳データを削除して、新たに登録します。

以下の操作は携帯電話側で行ってください。  
● docomo P-05C を例に説明しています。  
操作方法は機器によって異なりますので、お手持ちの携帯電話の説明書をご覧ください。

#### 3 携帯電話からナビゲーションに電話帳を送信する

- 1 (MENU) を押す
- 2 電話機能 を選ぶ
- 3 電話帳 を選ぶ
- 4 電話帳検索 を選ぶ
- 5 電話帳を表示させる
- 6 (一件選んで送信する場合のみ)  
送信したい電話帳を選ぶ
- 7 (MENU) を押す
- 8 ● 一件選んで送信する場合  
Bluetooth 送信 を選ぶ  
● 全件送信する場合  
Bluetooth 全送信 を選ぶ
- 9 Strada を選ぶ
- 10 (全件送信する場合のみ)  
端末暗証番号を入力し、確定 を選ぶ
- 11 YES を選ぶ

- 携帯電話の電話帳がナビゲーションに登録されます。
- ナビゲーションに登録完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションを操作したり、電源を切ったりしないでください。
- 機種によっては、電話帳送信先を設定する必要があります。

### ■ナビゲーションに登録できる電話帳

氏名	全角18文字(半角36文字)まで	
よみがな	半角36文字まで	
電話番号	桁数	20桁まで
	件数	1人につき4件/最大1000件
対応文字	氏名・よみがな	シフトJIS形式 ● 絵文字非対応(「=」と表示されます。)
	電話番号	数字、「#」、「*」 ● 数字、「#」、「*」、「-」以外の文字の入った電話番号は登録されません。 ● 「-」の入った電話番号は登録されますが、「-」は表示されません。


#### 登録した電話帳から電話をかける

#### 1 ハンズフリー画面から 電話帳 を選ぶ



- 電話帳画面が表示されます。

#### 2 リストから通話先を選ぶ



#### 3 リストから通話先の電話番号を選び、**かける**を選ぶ



- 発信を開始します。

#### お知らせ

- ナビゲーションに登録した電話帳の内容を編集したり、部分的に消去することはできません。電話帳の内容を変更するときは、ナビゲーションに登録された電話帳をすべて消去(※55ページ)し、再度登録しなおしてください。
- オブジェクトプッシュサービスを利用します。
- 携帯電話を操作中に一定時間が経つと、電話帳読み込み画面はハンズフリー設定画面に戻ります。その場合は再度、電話帳読み込み画面を表示させてから携帯電話の操作を続けてください。

## 通話を携帯電話に切り換える

### 通話中/発信中/着信中に、**携帯に切換**を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

### ■通話をハンズフリーに戻すには

### 通話中/発信中/着信中に、**ハンズフリーに切換**を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

## 受話音量を調整する

### 通話中に、VOL +/- を選ぶ

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して大きくなります。
- **-** を押し続けると、2ステップ単位で連続して小さくなります。

## 電話を切る

### 通話中に、**切る**を選ぶ




- 電話が切れます。
- 発信中に**切る**を選ぶと、発信を中止します。53

# ハンズフリーで通話する

## ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する

### 1 ハンズフリー設定画面から

#### 案内音声 を選ぶ



### 2 案内音声を設定する




- **音声**: 拡大図読み込み時、音声で案内される。
- **ピープ音**: 拡大図読み込み時、ピープ音が鳴る。


## 着信音量を設定する

### 1 ハンズフリー設定画面から

#### 着信音量 を選ぶ



### 2 音量を調整する



- 調整範囲: 0 ~ 15 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

## ハンズフリーをOFFにする

待受中に、

**ハンズフリーをOFFする** を選ぶ



- ナビゲーションでハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリーOFF) 通話は携帯電話で行ってください。

## ハンズフリーをONにするには

**ハンズフリーをONする** を選ぶ




- ナビゲーションでハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリーON)

## ハンズフリー登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

### ハンズフリー設定画面から

#### 登録情報 を選ぶ




- ハンズフリー登録情報画面が表示されます。



## BLUETOOTH パスキーを変更する

### 1 ハンズフリー登録情報画面から

#### 変更 を選ぶ



### 2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了 を選ぶ




- 4~8桁の数字を設定できます。
- **修正** を選ぶと、1文字削除されます。 ※リモコンで「0」を入力するときは、**00**を押す。

## ハンズフリーデータを消去する


携帯電話の登録情報や電話帳のデータを消去します。ハンズフリーの登録データを消去すると、もとに戻せません。(再度登録が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

### 1 ハンズフリー設定画面から

#### データ消去 を選ぶ




### 2 消去する内容を選ぶ



- **携帯電話の登録を消去する**: 携帯電話の登録情報(発信履歴・着信履歴・電話帳)を消去します。
- **電話帳をすべて消去する**: 電話帳のみ消去します。

### 3 はい を選ぶ



- 選んだ情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。登録情報の消去が正しく行われない場合があります。

### お知らせ

- BLUETOOTH Audioの登録情報は、上記の操作では消去されません。BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する場合は48ページをご覧ください。

# 利用に応じた設定に変える


## ランドマークセレクト

ランドマークに「カーディーラー」の項目が追加されました。


### 1 ナビ設定画面から ナビ基本設定を選ぶ




### 2 ◀▶で2ページ目を表示させ、 ランドマークセレクトを選ぶ



### 3 表示したいランドマークを選ぶ



- 「カーディーラー」の項目が追加されました。
- 罫マークの付いた項目を選ぶと、企業ランドマークを選べます。



- 全選択を選ぶと、全項目選べます。


## 合流案内

合流案内する/しないを設定できるようになりました。


### 1 ナビ設定画面から ナビ詳細設定を選ぶ



### 2 探索案内設定を選ぶ



### 3 ◀▶で4ページ目を表示させ、 合流案内を選ぶ



### 4 する/しないを選ぶ



- **する** : 高速道路、有料道路で合流する場合に音声案内されます。
- **しない** : 合流案内されません。  
(太字はお買い上げ時の設定です)

# 画面の表示について

## ■ ボタン名称の変更

画面の下記のボタンの名称が変更になりました。

画面名	更新前	更新後
探索条件/ルート変更画面	渋滞D探索	渋滞データバンク探索
探索条件/ルート変更画面	渋滞D解除	渋滞データバンク解除

## ■ ボタンの移動

画面の下記のボタンが移動しました。

ボタン名	更新前	更新後
検索履歴*	行き先メニュー (主な方法)	行き先メニュー (他の方法)
渋滞データバンク探索	ルート確認画面	探索条件/ルート変更画面

\* 従来どおり、よく使う項目としてツートップメニューに登録できます。