

# 故障かな!?

BLUETOOTH Audio / ハンズフリー		
症 状	原 因 と 处 置	ページ
BLUETOOTH 対応機器をナビゲーションに機器登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 携帯電話が HFP(Hands-Free Profile) に対応していない。 → ハンズフリー用の携帯電話は、HFP に対応したものを登録してください。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器が A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) に対応していない。 → BLUETOOTH Audio 用の BLUETOOTH 対応機器は、A2DP に対応したものを登録してください。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器のファームウェア (ソフトウェア) が古い。 → ファームウェアを最新にしてください。</li> </ul>	—
BLUETOOTH 対応機器の登録機器リストで「Strada」を選択しても、ナビゲーションに登録できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH デバイスアドレスがナビゲーションのものと異なる。 → 以前、他のナビゲーション(Strada)に機器登録していた場合は、登録機器リストに使用しているナビゲーションとは異なる BLUETOOTH デバイスアドレスの「Strada」が表示される場合があります。BLUETOOTH 対応機器の登録機器リストから「Strada」を解除し、再度機器登録してください。</li> </ul>	26
ナビゲーションに接続できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH 対応機器がナビゲーションに機器登録されていない。 → 機器登録してください。</li> <li>● 携帯電話が HFP(Hands-Free Profile) に対応していない。 → 機種によっては、HFP に対応していなくてもナビゲーションに登録される場合がありますが、HFP に対応していないとハンズフリー接続されません。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器が A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) に対応していない。 → 機種によっては、A2DP に対応していなくてもナビゲーションに登録される場合がありますが、A2DP に対応していないと BLUETOOTH Audio 接続されません。</li> </ul>	26 — —
BLUETOOTH 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンズフリーが OFF になっている。 → ハンズフリーを ON にしてください。</li> <li>● BLUETOOTH Audio は、接続が解除されると自動的に再接続されません。 → オーディオを BLUETOOTH Audio に切り替え、BLUETOOTH 対応機器を操作してナビゲーションと接続してください。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器の BLUETOOTH 機能が無効になっている。 → BLUETOOTH 機能を有効にしてください。BLUETOOTH 対応機器が省電力モードに設定されると、一定時間経過後に自動的に接続が解除される場合があります。BLUETOOTH 対応機器の設定を変更してください。</li> <li>● 携帯電話がハンズフリー接続待機状態になっていない。 → 携帯電話のハンズフリーが接続待機状態でないと、ナビゲーションとハンズフリー接続されません。携帯電話を接続待機状態に設定してください。</li> </ul>	37 28 — —

BLUETOOTH Audio / ハンズフリー		
症 状	原 因 と 处 置	ページ
BLUETOOTH 対応機器が自動的に再接続されない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH 対応機器を操作して、BLUETOOTH によるナビゲーションとの接続を解除した。 → ハンズフリーを ON にしてください。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器を操作して、再度ナビゲーションと接続してください。</li> <li>● どうしても接続できない場合は、BLUETOOTH 対応機器の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。</li> <li>● BLUETOOTH 対応機器が操作待ちになっている。(機種によっては、ナビゲーションからの接続に対し、確認操作が必要なことがあります。) → BLUETOOTH 対応機器を操作して接続を許可する。</li> </ul>	37 31 27 —
BLUETOOTH 対応機器が金属物に触れている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Bluetooth ユニットの近くに、他の BLUETOOTH 対応機器や 2.4 GHz 帯を使用する機器がある。(混信している) → 他の BLUETOOTH 対応機器・2.4 GHz 帯を使用する機器を Bluetooth ユニットから離してください。</li> <li>● それでも混信する場合は、他の BLUETOOTH 対応機器・2.4 GHz 帯を使用する機器の電源を切ってください。</li> </ul>	48
BLUETOOTH 対応機器と Bluetooth ユニット間に障害物がある。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH 対応機器と Bluetooth ユニットの間に障害物がある。 → BLUETOOTH 対応機器と Bluetooth ユニットの間の障害物を取り除いてください。</li> </ul>	—
BLUETOOTH 対応機器から Bluetooth ユニットまでの距離が離れている。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH 対応機器から Bluetooth ユニットまでの距離が離れている。 → BLUETOOTH 対応機器を Bluetooth ユニットに近づけてください。</li> </ul>	—
オーディオが BLUETOOTH Audio の状態でナビゲーションの電源を入れた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオが BLUETOOTH Audio の状態でナビゲーションの電源を入れた。 → ナビゲーションの電源を入れたときオーディオが BLUETOOTH Audio になっている場合は、自動的にハンズフリー接続されません。オーディオをハンズフリーに切り換えてください。</li> </ul>	30
ハンズフリーと BLUETOOTH Audio に、それぞれ異なる BLUETOOTH 対応機器を登録している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハンズフリーと BLUETOOTH Audio に、それぞれ異なる BLUETOOTH 対応機器を登録している。 → オーディオが BLUETOOTH Audio になっている間、ハンズフリーは接続されません。他のオーディオに切り換えてください。</li> </ul>	—
BLUETOOTH による自動接続に失敗した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BLUETOOTH による自動接続に失敗した。 → いったん BLUETOOTH 対応機器の電源を切り、再度電源を入れてください。</li> <li>● どうしても接続できない場合は、携帯電話の登録機器リストから「Strada」を消去し、再度機器登録からやり直してください。</li> </ul>	27

必要なときに